

# Software konfiguration

V 1.9

Til centraler system version 8.92 og frem

### Indholdsfortegnelse

Enhedsadresser	6
Navne	6
Indgange / indgangsprofiler	6
Fordefinerede indgangsprofiler:	6
Håndtering af brandalarmer	7
Områdetilstande	8
1. offline mode	. 10
2. online mode	.10
NOX central	.11
NOXloader	.11
Terminalen	.12
Menu indhold	.12
Ny kunde	.14
Éndring af brugersoftware	.15
Generelt	.15
Generelle indstillinger.	.16
Kommunikation.	.16
F-mail:	.16
– ne Centraler i netværk	.17
Informationer	17
Områdetyne:	17
Automatiske ændringer i områdetilstand	18
Slavekohlinger	19
Definition nå slaveindstillinger	10
Tidsforsinkelser nå indaange	.15
Grænseværdier	.25
Standard, normalværdier med 12 k0 modstande	24
Standard, normalværdier med 5.6 k0 modstande	.27
Alarmoring	.27 2/
Logning of tilstondsondring	. 27 74
Vod tilstandsændring til alarm	. 27 25
Adapagetider for områder	.25
Adgang til områder i adgangstid: Altid	.29
Augang til områder i adgangstid. Altid mone internt område er frakøblet	. 30
Augany til områder i adgangstid. Allu mens internt område er frakoblet	.30
Augany ui onnader i auganysuu. Kun en gany i nele auganysuuen	.51
Specialuage	. 33
	. 35
	. 30
NOXie1	.38
	.39
	.40
NOXM31	.42
NUXcpa	.43
Synlige områder / områderækkerølge	.44
Specialindstillinger for områder	.45
NOXkpd	.46
Ved valg at forbikoblings funktion	.4/
Specialindstillinger	.47
Eksempel: NOXkpd som døråbner	.48
NOXps5	.49
NUXcrx	.50

NOXatu	52
NOXesp	55
NOXpmg	56
NOXrxm	56
NOXS8P	57
NOXift	61
NOXths	64
Indgangs-/udgangsforsinkelser	65
Indgangs forsinkelse	65
Udgangsforsinkelse programmeret på betjeningspanelet	66
Udgangsforsinkelse med kodetastatur	67
Forsinkelsesoperator	70
Formeltilstande	71
Online tilstandsdisplay	79
System overblik	80
Enheder	81
Indgange	84
Udgange	84
Områder	84
Service	84
Bus	84
Tildeling af en individuel IP-adresse i centralen	85

### **NOX Systems**

Din tekniske kontakt:

Aras Security A/S Vardevej 1 9220 Aalborg Øst

e-mail: <u>shj@aras.dk</u> <u>gh@aras.dk</u> Telefon: +45 98 15 87 16 +45 30 25 87 14 +45 26 70 55 11 Aras Security A/S Linde Alle 16 2620 Vanløse

sdd@aras-group.com cbt@aras-group.com +45 70 27 40 90

### Indledning

Denne manual beskriver hvordan en software konfiguration til NOX tyverialarmsystemet udføres.

Denne manual gør dig i stand til at programmere et helt nyt system eller lave ændringer i et eksisterende system.

Uanset om det er et lille system med kun 5 detektorer eller et stort system med 1000 detektorer, der skal konfigureres, vil det altid blive gjort via den samme brugervenlige software.

### **Systemkrav**

Din PC skal opfylde de følgende minimumskrav: Windows XP 512 MB RAM Skærm med en opløsning på 1024x768 Pixel Netværkskortkort

Vi tilråder brug af et nyere operativsystem såsom Windows XP eller nyere.

### Ordforklaring

Indgang	Hver detektor er forbundet til systemet gennem en indgang	
Udgang	Et relæ eller en åben collector udgang kaldes normalt en udgang	
Område	Kombinationen af et antal indgange til en gruppe af indgange eller detektorer kaldes et område. Alle detektorer i et område kan let til- og frakobles ved at til- eller frakoble hele området.	
Indgangsprofil	Hver indgang har en indgangsprofil. Profilen definerer konfigurationen af indgangen (forsinkelser, overvågede modstandsværdier, alarmer som genereres fra denne indgang, osv.)	
Alarmtype	Forskellige typer af alarmer kan genereres og defineres på systemets gennem softwaren (f.eks. indbrud, brand overfald, osv.).	
Områdetilstand	Områder har forskellige tilstande (f. eks. tilkoblet, frakoblet, forskellige tilstande mht. indgangs- eller udgangsforsinkelse)	
Bruger	Hver bruger på systemet har sin egen konto, med koder eller kortkoder.	
Brugerprofil	Brugerprofilen definerer tilladelserne og adgangsniveauerne for hver bruger (adgangsniveau på betjeningspanel, områderettigheder, osv.)	
Enheder	Alle enheder, som er tilsluttet vores system (f.eks. NOXIN4, NOXCPU, osv.)	
Tidsprofil	En tidsprofil definerer adgangstider for områder eller brugerkoder.	
Specialdage	Specialdage er dage, når der er undtagelser fra den normale kalender (f.eks. helligdage eller ferier)	
MMI	Menneske-Maskine-Interface. Kodeenheder (NOXKPD), betjeningspaneler (NOXCPA) og Kortlæserenheder (NOXCRD) er MMI'ere.	
F&P	Forsikring og Pension i Danmark	
AIA	Automatisk Indbruds Alarm	

### **Generel opsætning**

Alle detektorer grupperes til områder. Disse områder til- og frakobles på betjeningspanelet, kodetastatur, kortlæser eller PC'ere. Desuden er TPA skærme, iPhone, iPad og Android telefoner betjenings enheder.

#### Enhedsadresser

Alle enheder forbundet til NOX bussen har et unikt 6-cifret serienummer. Dette serienummer skal bruges til at identificere NOX bus enheden.

Ydermere får hver enhed et enheds ID. Dette ID er burgerdefineret. ID's fra 1000 til 1999 er normalt forbeholdt enheder på bus 1. ID's fra 2000 til 2999 til bus 2 og ID's fra 3000 til 3999 til bus 3. IP bus enheder og enheder som TPA, TIO mm kan få ID 4000 til 8999 Hvert enheds ID skal dog stadig være unikt.

**Brug dette ID nummer til at identificere hver enhed i din tekniske dokumentation.** Hvis en enhed bliver defekt og skal udskiftes, vil enhedsadressen skulle ændres, men ID nummeret forbliver det samme.

#### Navne

Navne som vises på betjeningspanelet kan defineres i forskellige sprog (op til 5 forskellige sprog pr. system).

Alle navne har 2 linjer med 21 felter hver. På PC'en og i loggene trækkes de to linjer sammen på én linje.

#### Indgange / indgangsprofiler

Hver indgang har sin egen indgangsprofil. Den definerer hvordan indgangen opfører sig, når tilstanden ændres. Profilen beskriver også forsinkelserne. Hver indgang kan udløse en alarm og/eller ændre område tilstande fra tilkoblet til frakoblet og omvendt. (f.eks. i kombination med indgangstider og udgangstider på døre).

#### Fordefinerede indgangsprofiler:

ingen alarm	en indgang med denne indgangsprofil vil ikke udløse en alarm
advarsel	advarselsindgangsprofil
indbrud	normal indbrudsprofil
	udløser en indbrudsalarm hvis området er tilkoblet.
overfald	denne indgangsprofil vil altid udløse en alarm (frakobling ikke mulig)
sabotage	normalt vil hver indgang udløse en sabotagealarm hvis modstandsværdierne ændres til sabotageniveau. Med denne indgangsprofil er det muligt ar generere en sabotagealarm ved at bruge en almindelig detekto (f.eks en magnetkontakt).
trussel	denne profil vil altid udløse en alarm (frakobling ikke mulig)
brand	indgang kan tilkobles og frakobles
teknisk	indgang kan tilkobles og frakobles
vand	indgang kan tilkobles og frakobles
systemfejl	f.eks. lav batterispænding indgang kan tilkobles og frakobles

Alle indgangsprofiler har som minimum en forsinkelse på 10ms før en alarm udløses og en fordefineret forsinkelse på 400ms efter indgangstilstanden ændres til lukket. Alle indgangsprofiler bruger de følgende standardværdier for modstande til overvågede udgange (disse værdier kan ændres – eller der kan laves nye profiler med andre værdier):

< 10.0 kΩ	sabotage kortslutning
10.0 – 16.0 kΩ	indgang lukket
16.0 – 30.0 kΩ	indgang åben
> 30.0 kΩ	sabotage åben/(alarm 2 ved anvendt alarm 2)
> 60.0 kΩ	Sabotage åben (ved anvendt alarm 2 til antimask detektorer)

For at definere alarmbeskeder kombineres indgangsprofiler med forskellige områdetilstande. F.eks. så udløser en indbrudsalarm en indbrudsalarm (alarm type), når området er tilkoblet. Hvis området er frakoblet, udløses der ingen alarm. Hvis indgangen manipuleres gennem et sabotageforsøg (ændring af den overvågede modstand) genereres en alarm uanset om området er tilkoblet eller frakoblet.

#### Håndtering af brandalarmer

Hvis en indgang konfigureres med indgangsprofilen "brand", så håndteres indgangen på en speciel måde svarende til de forhåndsdefinerede indstillinger:

Fjernelse af en branddetektor udløser en "branddetektor fjernet" alarm.

Hvis detektoren udløser en alarm, vil alarmbeskeden blive vist på alle betjeningspaneler med det samme. Dette betyder at alle brugere kan kigge listen med aktive brandalarmer igennem, men alarmerne kan ikke kvitteres.

For at kvittere en alarm, skal brugeren være logget ind på centralen med den gyldig kode.

### Områdetilstande

Alle områdetilstande specificeres gennem områdetilstandsdefinitionen.

Fordefinerede	områdetilstande:
---------------	------------------

Frakoblet	normal frakoblet områdetilstand (normalt vil ingen alarmer blive
Udaanastid	i denne tilstand vil området ændres til tilkoblet efter en
ougangstia	forbåndsspecificeret forsinkelse i indopnosprofilen. Hvis der er
	hourageles i emrêdet i fersiekelese tiden wil de blive ignereret. Hvis
	der er aktive indgange pår forsinkelsen er færdig, vil området blive
	tilkohlet og de åbne indgange vil udløse en alarm
Udappactid vont	ligosom frakoblet ovit, men byjs der er aktive indgange pår
	forsinkelsen er udløbet, vil systemet vente til alle indgange melder
	ok før områdetilstanden ændres til tilkoblet. Ingen alarm generores
	ofter forsinkelson, mon derimed on bosked, som viser den aktive
	indaana, som gjordo det umuligt at opdre områdetilstande til
Indaanastid	Når systemet er i denne tilstand, vil tilstanden ændres til tilkoblet
Inagangstia	efter den valate tid. Hvis der bevægelse i området under
	forsinkelsen, vil de udløse en alarm hvis området ikke frakobles
Tilkohlet	den normale tilkoblede områdetilstand
Delvist tilkohlet	områdetilstanden brugt til masterområder, hvis en eller flere
	slaveområder står i en anden tilstand (f.eks. hvis et slaveområde er
	frakoblet og andre slaveområder er tilkoblet)
Til	til områdetilstand (kan bruges til at sætte et eller andet til eller fra
	f.eks. en lvs tændings funktion)
Fra	fra områdetilstand Til (se Til)
Åben	ADK åben områdetilstand (kan bruges til f.eks. at åbne en dør)
Lukket	ADK lukket områdetilstand (se Åben)
Åben for	ADK områdetilstand brugt til at åbne en dør. Tilstanden vil
gennemgang	automatisk ændres tilbage til lukket efter valgt tidsperiode.

For en dybdegående beskrivelse af områdetilstande (eller hvordan man laver nye brugerdefinerede områdetilstande) se kapitlet "Områder"

### Enhederne

Følgende enheder er understøttet:

- **NOXcpu** Hoved CPU'en, som kommunikerer med alle andre enheder i systemet. Den understøtter 3 uafhængige NOX busser og en Netværks TCP/IP kommunikation forbindelse.
- **NOXpsu** Strømforsyningsenhed med backup batterier, som leverer strøm til CPU'en og alle andre enheder i systemet. Den er normalt monteret inde i centralenheden, men kan også monteres direkte på en bus, for at levere mere strøm til denne.
- **NOXmio** Multi I/O interface. Dette interface tilbyder otte relæer til forbindelse af alarmsendeustyr. Derudover er der 4 dobbelt balancerede indgange og udgange. Normalt anvendt i Europa til sirener eller blitzlamper.
- **NOXtio** Multifunktions enhed. Kan være virtuel eller eksisterende. Installeres på netværk. Kan anvendes til meddelelser på telnet. Hvis eksisterende, sende og modtage meddelelser via RS232. Kan anvendes med op til 255 virtuelle ind- og udgange.
- **NOXin4** (ER UDGÅET) Indgangsmodul til forbindelse af alle typer af detektorer. Det understøtter uafhængige indgang, som kan programmeres som åbner eller lukker, med eller uden overvåget modstand. Alle indgange kan have forskellig forsinkelse (mellem 10 ms. og 20.000 sekunder), forskellige overvågede modstande og den kan tildeles forskellige områder.
- **NOXIO4** Indgangs- udgangsmodul til forbindelse af alle typer af detektorer. Samme indgangssystem som på NOXin4. Udgangene er open collector som står med en fast minus indtil de er konfigureret til andet. Udgangseffekt er på max 100mA
- **NOXIO1** Enhed med én indgang og én relæudgang med max 1A kontaktsæt
- **NOXm31** Lille indgangs-/udgangsmodul. Tilbyder tre indgange (ingen overvåget modstand) og én åben collector udgang med max 50mA. Den monteres direkte i en detektor.
- **NOXre4** Udgangsmodul. Det tilbyder fire relæer. Hvert relæ's handling kan frit programmeres. Dette gøres gennem vores unikke grafiske formeleditor. Hver udgang (relæ) kan sættes til at blinke. Blinkefrekvensen kan programmers indenfor området mellem 1 og 32000 sekunder.
- **NOXkpd** Tastaturenheden (forbikobler) tilbyder 2 status LED og et numerisk tastatur. Den kan bruges til at til- og frakoble områder, give forbikobling i adgangsvejen eller til f.eks. at åbne døre.
- **NOXcpa** Betjeningspanelenhed. Tilbyder et grafisk LCD med hvid baggrundsbelysning., to piletaster, to funktionstaster og et numerisk tastatur med "enter" og "clear" taster.

- **NOXcrx(cmx)** Kortlæserenhed. Forskellige typer af kortlæsere kan tilsluttes NOX bussen med denne enhed. Enheden tilbyder ydermere en indgang og en relæudgang samt 2 udgange til lysdioder. Cmx er med offline funktion. Her husker enheden personer der har fået adgang, hvorved disse kan benytte læseren når centralen ikke er i drift efter "send til central"
- **NOXatu** Enhed for tilslutning af en ATU til "det offentlige alarmnet". ATU' en skal være forsynet med et RS232 AddOn print.
- **NOXesp** Enhed for tilslutning af en IRIS 800, 600, 400 serien. Sender til KC i SIA level 3 format.
- **NOXrpt** NOX repeater. Til forlængelse eller afgrening af en bus. Eftersom repeateren er fuldstændig usynlig for systemet, er det ikke nødvendigt at konfigurere denne.
- **NOXs8p** Denne enhed forbinder en Prisma C-91 eller NAC/1 system LAN til NOX centralen. Konfigurationen kan importeres i NOX konfigurations programmet
- **NOXs9p** Denne enhed forbinder en Seculon's systemenheder til NOX centralen. Konfigurationen kan importeres i NOX konfigurations programmet.
- **NOXift** Denne enhed forbinder en bus med enten Thor eller G4S S-Art. Der er 4 S-Art busser.
- **NOXths** THS enheden indeholder en kombineret temperatur- og fugtighedssensor (intern eller ekstern version) Systemet gemmer al THS data og viser dem i forskellige tidsgrafer i en periode på op til ét år.
- **NOXrxp** Paradox trådløs central forbinder Nox bussen med Paradox trådløse enheder som PIR, MK lille og stor, røgdetektor og en fjernbetjening.

### Operationstilstand

Der er 2 operationstilstande der kan anvendes til ændring af softwaren.

#### **1. offline mode**

I offline mode er det ikke nødvendigt at have en online forbindelse til systemet. Konfigurationen forberedes på PC'en og downloades senere til centralen.

#### 2. online mode

I online mode skal der være forbindelse systemets CPU, ligesom der skal være en gyldig kode til at oprette forbindelsen. Det gør det muligt at foretage online ændringer (f.eks. hvis du vil ændre definitionen på enhed, vil denne ændring blive foretaget på et kørende system så snart du trykker på "gem").

I online mode, kan alle live operationstilstande overvåges i den grafiske formeleditor og det er muligt at foretage live ændringer til formlerne. Begrænsninger:

- Online ændringer kan kun finde sted, hvis PC softwaren og central softwaren er synkroniseret (programmet meddeler hvis der ikke er lighed mellem en kundekonfiguration og en centrals konfiguration).
- Ved oprettelse af adgangskoder, omgår teknikeren check for eksisterende koder samt kodelængde.

### Forbindelser til centralen

#### **NOX central**

NOX centralen er enheden som kommunikerer med alle busmoduler og som kontrollerer databasen. Dette program virker også som forbindelse til alle andre programmer (f.eks. PC software, alarmstyringssoftware, osv.).

Online opdateringer og tilgang til system information foretages direkte ved at kommunikere med NOXcentralen over tcp/ip.

Ligesom ved al anden dataoverførsel, er kommunikationen krypteret med en 384 bit Blowfish algoritme.

Konfigurationsprogrammet prøver automatisk at oprette forbindelse til systemet. To uafhængige programmer kører på CPU'en for at gøre dette.

Fabriksopsætning på centralens IP adresse er 010.010.011.011 Brugerkode 500 er oprettet på en ny konfiguration.

# LAN kortets IP adresse på PC'en skal sættes til en IP adresse i samme subnet f.eks. 010.010.011.012

NOX konfigurations programmet forbinder gennem port 4321-4322 og 6251 til terminal.

#### NOXloader

Dette program kontrollerer hele centralsoftwaren. Det modtager al brugerdata og starter og afslutter centralsoftwaren. NOXloaderen kan ikke afsluttes, den vil automatisk blive genstartet ved system genstart.

Via NOXloaderen er det muligt, med de nødvendige tilladelser, at få direkte adgang til filsystemet i centralen. Software opdateringer af CPU softwaren overføres ligeledes af NOXloaderen.

Al dataoverførsel mellem konfigurationssoftwaren og NOXloaderen er krypteret med en 384 bit Blowfish algoritme.

Login til NOXloaderen foretages med en almindelig gyldig systembrugerkode, med servicetilladelse

Hvis ingen brugerkode er kendt, så er den eneste mulighed at slette hele brugerprogrammet på systemet. Ingen yderligere handlinger er mulige.

#### Systeminfo

Her har teknikeren adgang til at ændre på alle tilstande. Til- og frakoblinger, sætte ind og udgange, scanne bussen og overføre ukonfigurerede enheder til en konfiguration og meget mere.

#### Terminalen

Centralen viser start og status information, i aktiv tilstand i terminalvinduet. Terminalen viser kun information til installatøren, den tilbyder ingen interaktion med centralen

Terminalen kan bruges til fejlfinding. Den viser evt. bus problemer under centralens startsekvens eller under normal operation (f.eks. manglende enheder eller en forstyrret bus). Når systemet er i service mode (niveau > 0) vises alle statusændringer automatisk sammen med alle nye loggede beskeder.

### Hovedmenuen

- Kundesoftware				
undenavn	Dato	Nu I	bill a diam	
IS Standard 14 U1 2011	19.01.2011 14:00	(top)	fra central	
undkonfiguration	19.01.2011 12:40	(com)		
	20.01.2011 13:41	Padiaár	Send	
IISUS TAVIE 4 UMI URU UMU 2	19.01.2011 16:39	rieuigei	til central	
rmspecialisten	12.01.2011 14:29		Dealure	
JSA Demotoulo	12.01.2011 10:24	Slet	(Detecikring)	
	22.09.2010.12:17			
JSA NURSUS	19.05.2010 12:40	Oradab	Quekropieór	
JSAI	13.03.2010 14.15		Synkroniser	
		Kopiér	Sprog	
		Udskriv	Deutsch English Français Dansk	
		Offline information	Nederlands	
		Central IP-adresse: 010.0	10.011.011	Gem IP adresse
		Kode: #####		Forbinde IP
		Tilsluttet loader: Tilsluttet central:		
		Indlæsnings- funktioner	System opdatering	Systeminfo
			Chan applied	Terminal

Hovedmenuen viser en liste over alle brugerprogrammer. Hvert program har et versionsnummer, som vil forøges hver gang der foretages en ændring. Kundens sidst redigerede dato vil ligeledes blive vist.

#### Menu indhold

Kunde	Importér	Importerer ny software fra en .MDB fil
	Eksportér	eksporterer den valgte bruger til en .MDB fil
	Tilføj sprog	hvis mere en ét sprog anvendes I en konfiguration
	Reorganiseringer	Her kan konfigurationen reorganiseres, hvis der er gået uorden i en. Enhederne indordnes på ny. Pas på med ændring af ID numre, hvis der er mærket op med disse.

Konfiguration	Formler	alle grundlæggende formler for udgange, såsom
_		sirener og lignende, kan redigeres her
	vis udskrift	viser en udskriftsside, istedet for print
	konvertér	gør dig i stand til at vælge det logo der skal vises i
	betjeningspanel	hovedmenuen på alle betjeningspaneler. Den viser
	logoer	startup.bmp og startupX.bmp (X = $1-3$ ) filerne. Disse
		filer kan ændres, så firmaets eget logo bliver vist.
		Dette kan også gøres i generelt menuen
	Rediger nuværende	Teknikeren kan nu ændre de eksisterende profiler og
	profil/type	typer på eget ansvar.
	Vis brugerkoder	alle koder vises ukrypteret (Kun speciel opsætning)
Hjælp	Datablade	viser databladene for NOX enhederne.
		(Acrobat Reader skal være installeret)
	Spændingsfald	hjælper dig til at beregne spændingsfaldet på din bus
	Samlet	Antal enheder af de forskellige typer med deres
	strømberegning	strømforbrug giver samlet strømforbrug

På højre side ser du en række funktioner:

#### Brugerprogrammer (Kundesoftware)

Ny (tom)	åbner en ny (tom) software. Definerer automatisk NOXcpu og NOXps5 enhederne.
Redigér	Redigering af den valgte kunde
Slet	slettes det valgte kunde
Omdøb	omdøber det valgte kunde
Корі	laver en kopi af det valgte kunde til nyt navn (f.eks. for at lave en ny revision/test)
Udskriv	åbner printmenuen for at printe alt konfigurationsdata for den valgte kunde
Offline	Her kan data i centralen ses i offline, som er de seneste hentede data
information	fra centralen, da man var online
Modtag fra	modtag den valgte software fra centralen (kun muligt når de er
central	forbundet).
Send til central	send den valgte kunde til centralen (kun muligt når de er forbundet)
Backup	Med denne funktion hentes alle centralens filer. Det er de enkelte xml
(datasikring)	filer og exe filer m.fl. til en mappe. Speciel måde at lave backup på.
Synkronisér	Ved tryk her, synkroniseres ændringer på centralen med
	konfigurationen. Central $\rightarrow$ konfiguration. Brugerkoder og evt. enheder
Sprog	vælg konfigurationssoftwarens sprog

#### Central

IP-addresse	Indtast her centralenhedens IP-adresse. Som udgangspunkt har alle nye centraler IP-adressen 010.010.011.011
kode	Indsæt din systemkode her. Denne kode skal helst have servicetilladelse og systemet skal være indstillet til service mode. Hvis du ikke har en gyldig systemkode, er det ikke muligt at få forbindelse til systemet. Kode 500 er oprettet i en ny konfiguration
Forbindelse til loader	Viser forbindelsesstatus til NOXloaderen
Forbindelse til central	Viser forbindelsesstatus til centralen. Hvis en gyldig bruger er forbundet, vises brugernavnet.
Loader funktioner	Åbner NOXloader funktionsvinduet. Her kan du få direkte adgang til centralens filsystem.

System opdatering	Med denne funktion er det muligt automatisk at opdatere centralens software, med den nyeste version installeret på din PC eller bærbar. Brugerprogrammer og data vil ikke blive ændret med denne systemsoftware opdatering. Efter en succesfuld download, vil centralen genstarte automatisk.
Start central / stop central	starter og afslutter centralens software. Denne knap starter kun centralens software, NOXloaderen bliver ikke genstartet. For at genstarte hele centralen trykker du på resetknappen på NOX CPU printet.
Systeminfo	åbner system informationsvinduet, hvor du kan se informationer om forskellig status på systemet. Ændre IP adresse.
Terminal	viser terminalvinduet. Dette vindue viser alle beskeder under opstart af centralen. Det viser forskellige beskeder fra brugere og indgangsændringer på det kørende system.
Indlæsningsfunktioner	Her kan der indtastes en anden IP adresse for centralen. Dette er nødvendigt hvis centralen fast skal køre på et netværk.

#### Ny kunde

Hvis du vælger "ny (tom)" i hovedmenuen, vises et ny bruger vindue:

Indtast navnet på kunden.

I listen over anvendte sprog, vælg ét sprog der skal bruges til denne bruger. Hvis et sprog ønskes tilføjet efter oprettelsen, bliver den først valgte sprogtekst kopieret ind i det nye sprog, derved spares indtastning af alle navne på flere sprog.

Mønster: En forvalgt konfiguration kan anvendes som basis for oprettelsen.

Tryk på "Åben ny kunde", hvorved kunden oprettes. Et område + system område samt 2 enheder (CPU og PSU) tilføjes.

👖 Åben ny kunde	x
Ny kunde Kundenavn:	
Anvendte sprog	
Mønster Grundkonfiguration	
Slette mønster Nyt kundemønster Omdøb	
Åben ny kunde Fortryd	

### Ændring af brugersoftware

Hvis der trykkes på "Rediger", vises et redigeringsvindue, som bruges til at ændre konfigurationen:

#### Generelt

Kunde: Larmspecialisten	
Generelt Områder Enhed Bruger Tidsprofil Specialdage	Alarmtyper Område- tilstande profil Logbog Hovedmenu
Generelle indstillinger Kommunikation Centraler i netværk Informationer Områdetype Infokærm Infoskærm: Teknisk support: Supplerende informationer: %Ax=Områdetilstand for område x %Ix=tilstanden for indgang x %Dx=tilstand for udgang x %Dx=tilstand for u	Betjeningsspærring       Forkert kc Spærring       005     00:03       006     00:05       006     00:05       006     00:05         Min. Længde for koder:     4       Numre       Max. Længde for koder:     9
Indstillinger Indstillinger Itikobling af område sætter servicenveau til 0 Itikobling af område sætter servicenveau til 0 Itikobling af Service Itikobling	Indstillinger Password for konfiguration: Logud-tid på TCP/IP interface Kodeforvaltning sker kun gennem SIMS Når systemet er i service 3 Definér tællere
Ved fejlkode spærring: Alle betjeninger bliver spærret     Automatisk områdetilstandsændring rapporteres til log     Summerafbrydelse uden instastning af kode forinden     Kundespecifik logo på betjeningspanel	Alarmer kvitteres automatisk efter 10 sekunder     Ignorér feij fra moduler      CPA buzzer intervaltider     interval 1 til/tra 50 / 50
<ul> <li>Kvittere alle alarmer (også ved ingen adgang til området)</li> <li>Slette gamle specialdage automatisk</li> <li>Områder må kun gå i tilladte tilstande</li> <li>I service fra betjeningspanel, forlad hvis betjening ikke er udført</li> <li>Automatisk sommer-/vinteromstilling</li> </ul>	intervall 2 til/fra 500 / 500 r ms C s KPD buzzer intervalider interval 1 til/fra 250 / 250 r ms C s intervall 2 til/fra 500 / 500 r ms C s Gem Fortryd

Vælg den parameter der skal ændres i den øverste række af knapper.

Generelt	generelle indstillinger
Områder	definerer områdeindstillinger
Enheder	definition af alle systemenheder
Bruger	definerer brugere og brugerprofiler
Tidsprofiler	definerer tidsprofiler
Specialdage	definerer specialdage
Alarmtyper	definerer alarmtyper
Indgangsprofiler	definerer indgangsprofiler
Forløb	noter fra udvikling
Sprog	hvis der er lavet flersprogssoftware, kan det sprog som skal
	anvendes til at vise fordefineret information (f.eks.
	indgangsprofiler eller områder) vælges på denne liste
Hovedmenu	går tilbage til hovedmenuen

#### Generelle indstillinger.

Infoskærm De	efinerer teksten der skal vises på systemets betjeningspaneler (NOX
Indstillinger:	
Genstart af en bus enhed udløser en sabotage alarm.	Hvis denne kasse er markeret vil der, når en bus enhed genstartes (f.eks. pga. strømsvigt) udløses en sabotage alarm.
tilkobling af et område resætter serviceniveauet til status 0 (FRA)	Hvis denne kasse markeres vil systemet, så snart et område tilkobles, automatisk gå væk fra service mode. Det bliver derved umuligt at glemme at stille systemet tilbage fra service mode.
Konfigurationssoftware har fuld adgang og den automatiske log ud funktion deaktiveres, når systemet er i service mode.	Hvis denne kasse markeres er det muligt at få adgang til centralsoftwaren med gyldig brugerkode gennem konfigurationssoftwaren på en PC. Ydermere vil den automatiske log ud funktion, som logger brugeren ud efter en periode uden aktivitet på betjeningspanelet være frakoblet i service mode. Denne indstilling letter installationen af systemet, men bør frakobles efter endt installation.

#### Intervaltider

Specificer frekvensen for et betjeningspanels bipper. Disse tider gælder for alle enheder af samme type. I hvilke tilfælde bipperen skal aktiveres, kan defineres individuelt for hver enhed.

#### Betjeningsspærring

Alle betjeningspaneler og kodetastaturer låses efter et specificeret antal forkerte koder er blevet indtastet. Her kan du angive, hvor mange forkerte koder der må indtastes før låsen aktiveres. Du kan også angive hvor længe låsen skal være aktiv. Den anden definition står for samlet antal forkerte koders blokerings tid.

#### Min. længde for kode

Definerer minimumslængden for alle brugerkoder, som oprettes på et betjeningspanel.

#### For F&P konforme systemer, skal alle koder have minimum 4 cifre!

#### Indstillinger

<u>Password for konfiguration</u>: Opsætning af kode til konfigurationen for at undgå "fremmed" adgang til ændringer i konfigurationen.

Log ud tid på TCP IP interface: Tid hvorefter PC betjening m.v. forlader aktiv tilstand. Kodeforvaltning sker kun gennem SIMS: ved markering kan koder ikke ændres i betjeningspanel eller PC betjening, men kun i SIMS programmet

#### Kommunikation.

#### E-mail:

Opsætning af E-mail sending af alarmer. Her oprettes forbindelse til firmaets SMTP server som skal kunne forbindes via IP adresse. Udløsning af E-mail sker i henhold til defineret virtuel udgang, som defineres i formel editor. **Synkronisering med ekstern Nox tilladt:** Anvendes hvor en ekstra Nox central styres med en anden Nox. Anvendes sjældent i dag, men erstattes af centraler i netværk. **Modbus server:** Hvis der skal anvendes modbus kommunikation til andre systemer, såsom IBS, ventilation og lignende. Særskilt dokumentation findes.

**Tids synkronisering (NTP):** Her kan der forbindes til en national tidsserver for altid korrekt tid på centralen. I Danmark kan anvendes dk.pool.ntp.org. DNS server er den pågældende kundes internet leverandørs dns server. Se i kommando prompt hvad dns server er. Ipconfig /all

**iPhone/Android kommunikation tilladt:** Her skal indstillinger for disse enheder sættes op. Først skal der i hovedmenuens indlæsningsfunktioner være sat en gateway, som normalt er routerens IP adresse. Dernæst skal der i roueren være en port forwarding til nox centralen. Port 4325 er standard porten men ved flere centraler, kan andre porte benyttes. Nøgle er en selvvalgt kode/ord som skal være det samme i telefonen. Resten af fluebenene er selvforklarende.

#### Centraler i netværk.

Her er der tale om store systemer med mere end en central. Der er altid kun en master central men der kan være op til 80 slave centraler.

#### Informationer.

Her vises forskellige størrelser, indstillinger m.v. i centralen.

#### **Områdetype:**

Anvendes til at definere nogle stander af områder typer. F. eks er der Standard AIA og ADK områdetyper. Der gør det lettere ved oprettelse af områder. I områdetyperne sættes de tilstande som man ønsker et område skal kunne skifte imellem. Man skal her være forsigtig med indstillingerne, for ikke at omgå kravene til F&P konforme anlæg.

Generelle indstillinger, Udkobl detektor, Kvittere alarmer er selvforklarende.

Tilladte	Specificerer hvilke tilstande området kan sættes til. På en
områdetilstande	standardindstilling er sikringstilstand 1-5 tilladt.
	Hvis du f. eks. programmerer en funktion til åbne og lukke en
	adgangsvej (indgangs- udgangstid), (åben for gennemgang)
Standard	Hvis systemet ikke kender den sidste aktive tilstand, vil området blive
områdetilstand	sat til standard tilstanden efter en genstart.

#### Områder:

Kunde: Kursus tavle 4 CLC test	Kelle Source and POLY and	
Generelt Områder Enhed Bruger	Tidsprofil Specialdage Alarmtyper Område- tilstande profil Logbog	Hovedmenu
Orråder Orråder O2. Lager O3. Indgangsvej O4. AlA Lager O5. ADK Lagerdør O5. ADK Lagerdør O7. Port 1 O8. Aakthete O7. Port 1 O9. Kantine alarm og ADK I0. Perimetersiking I1. Alle alarm områder Ø-999. system	Områdenavn       Områdetype:       Standard AIA         Kontoz       Tidsprofil aktiv         Detektor reset-tid:       1         Sek.	Fortryd
	✓         Slavekoblinger           Ny områdetilstand         slaveområde         Slave nuværende områ         Slave ny områdetilst.           Trilkoblet         3. Indgangsvej         ingen analyse         Udgangstid         Områdetilst.	Tid A Ny
	Frakoblet 3. Indgangsvej Ingen analyse Frakoblet (	DRedigér
Detektorer i område		
Tilføjer Ny Interne områder		
Fjern Slet Rækkefølge		<b>v</b>
	Slavekobling med * = Begrænset kobling	

Ethvert system består af minimum to områder:

- et område til standard indgange
- et system område, hvor alle system indgange styres

Disse to områder oprettes automatisk, så snart der åbnes en ny brugersoftware. De kan ikke slettes fra programmet.

Systemet vil altid være placeret sidst på listen.

Områdenavn	Indtast navnet på området.
Tidsprofil aktiv	Fordefinerede tidsprofiler kan tildeles det valgte område. Frakobling
	"adgangstid". Med eller uden spærretids funktion (blokere brugere)
Detektor reset tid	Hvis du installerer detektorer, som skal resettes efter en alarm (f.eks. branddetektorer eller glasbrudsdetektorer), skal du her angive den tid der skal bruges til at resette dem. Hvis tiden sættes til > 0, ,vil brugeren få mulighed for at resette detektorerne i det pågældende område på betjeningspanelet. Denne funktion kan således bruges til at ændre en udgang i formeleditoren.

#### Automatiske ændringer i områdetilstand

For hvert område kan der defineres automatiske ændringer i områdetilstand.

Dette bruges til automatisk at sætte et område fra frakoblet til frakoblet exit (f.eks. til at åbne en dør, automatisk tilkobling eller indgangs- og udgangsforsinkelser).

🔽 Automatisk	ke ændringer i områdetilstand			
Udføre	aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand	Tid	Ny
Formel	åben	lukket	0	 Redigér
1				 Slet

I eksemplet her, vil tilstanden automatisk ændres fra åben til lukket hver gang et andet område tilkobles.

Vælg den områdetilstand du vil have systemet til automatisk at ændre fra og til i vindue. På højre side vælger du den nye tilstand. Hvis den nye tilstand er tidsbegrænset skal du også vælge en tidsperiode. Hvis det er på basis af en formel, vælges dette og formel defineres. Advarsel: Der kan her nemt laves en funktion som får systemet til at gå i ring. F.eks. Tilkoblet -> Udgangstid. Den kommer aldrig ud af denne tilstand og vil gå i fejl efter udgangstiden er udløbet.

#### Slavekoblinger

Slavekoblinger bruges til automatisk at sætte andre områder (slaver) hver gang masterområdet sættes til en bestemt tilstand. Denne automatiske indstilling kan udløses for alle slaveområdetilstande eller afhængigt af hvilken tilstand der vælges. Det er derfor muligt at definere overordnede tilstande, som bruges til at ændre andre områdegrupper.

Ny områdetilstand	slaveområde	Slave nuværende områ	Slave ny områdetilst.	Tid	*	Ny
Frakoblet	2. Arkiv	Tilkoblet	Frakoblet	0		Dediat
						Realge
						Slet
					<b>T</b>	

#### Definition på slaveindstillinger

III Slavekoblinger	and Start Second S	Marr 200 Marriel 1	X
Slavekoblinger for område: Kontor			Godkende
Nr. Ny områdetilstand	Nr. slaveområde	Nr. Slave for nuværende områdetilsta 🔺	Nr. Slave for ny områdetilstand
1 Frakoblet	1 Kontor	0 Ingen analyse	1 Frakoblet
2 Udgangstid	2 Lager	1 Frakoblet	2 Udgangstid
3 Udgangstid-vent	3 Indgangsvej	2 Udgangstid	3 Udgangstid-vent
4 Indgangstid	4 ADK Lagerdør	3 Udgangstid-vent	4 Indgangstid
5 Tilkoblet	5 Klokke skole	4 Indgangstid	5 Tilkoblet
6 Delvis tilkoblet	6 Blinkudgang	5 Tilkoblet	6 Delvis tilkoblet
7 11	999 system	6 Delvis tilkoblet	7 Til
8 Fra		7 Til	8 Fra
9 aben		8 Fra	9 aben
		9 aben	10 lukket
12 Tideebreet		10 lukkel 11 Åben for gennemgeng	12 Tideebyet
13 Til nå tid		12 Tidestyret	13 Til nå tid
14 Fra nå tid		13 Til nå tid	14 Fra på tid
		14 Fra nå tid	
V	V	Y	V
Denne slaveoperation udføres kun hvis           Nr.         Områdetilstand         Or           2         Lager         Till	nråde Ny koblet Redigér Slet	Indstillinger Rapportere kobling til log Tilstanden for slaveområdet tilstanden for hovedområdet Spærretid i slaveområder: V forhindr kobling	t ændrer t is koblingsfeil og

Vælg den nye områdetilstand for det valgte område og vælg derefter slaveområdet, som skal sættes fra nuværende områdetilstand og den nye områdetilstand for slaveområdet. **Ved definition af en slavekobling for et adgangsvejs område, er det vigtigt at fravælge fluebenet i: "Tilstanden for slaveområdet ændrer tilstanden for hovedområdet**"

#### Denne slaveoperation udføres kun.

Hvis du kun vil have at den automatiske indstilling kun skal ske når andre områder er i en specifik tilstand, skal du vælge dette i det tredje vindue. På højre side skal du vælge hvilken tilstand et eller flere andre områder skal være i, før denne slaveområdetilstand kan indtræde. Dette anvendes hvor der er et fælles område, f. eks. Et gangområde eller en indgangs- udgangsvej.

### Alarmtyper

Alarmtyper definerer hvilke typer alarmer, som kan finde sted i systemet. Disse alarmtyper kan bruges i udgangsformler til at videresende alarmbeskeder. Bemærk at de fordefinerede alarmtyper ikke kan ændres.



intern alarmforsinkelse	en alarm af denne type vil først blive håndteret som en intern alarmbesked i den specificerede tidsperiode (i sekunder) og vil derefter ændres til en normal ekstern alarm, hvis den ikke kvitteres i tide. Hvis du ikke ønsker en intern alarm indtast 0sec.
undertryk alarm (fuldstændig)	alle alarmer af denne type vil blive undertrykt
undertryk alarm (ingen alarm ved fejl, når tilkoblet)	Med denne indstilling vil der ikke blive meldt alarm, men en evt. aktiv detektor signalerer, når prøver at tilkoble. (bruges f.eks. til låsekontakter, som forhindrer tilkobling)
genåben låste MMI'er efter en alarm af denne type	hvis denne indstilling vælges, vil alle betjeningspaneler og kodetastaturer, som er blevet låst pga. forkerte koder blive genåbnet efter en alarm af denne type har fundet sted.
alarmtype advarsel	en alarm af denne type vil ikke generere en normal alarm, men udelukkende en advarselsbesked på betjeningspanelerne.
alarm vises i hovedmenu	hvis denne indstilling vælges, bliver alarmer vist i hovedmenuen på betjeningspanelet (selv hvis der ikke er en bruger logget ind, vil alarmen blive vist, men den kan ikke kvitteres).

### Områdetilstande

I områdetilstandsmenuen defineres systemets områdeindstillinger. Med hvert nyt software vil der automatisk blive tilføjet nogle grundlæggende områdetilstande. Disse standard tilstande kan ikke ændres.

Softwaren tillader dog tilføjelse af andre (specielle) områdetilstande hvis det er nødvendigt.

S Kunde: Ny NOX		• X
Generelt Områder Enhed	Bruger Tidsprofil Specialdage Alarntyper Område- tilstande profil Logbog	Hovedmenu
Område tilstand         0       ukendvingen ændning         1       Frakobiet         2       Udgangstid         3       Udgangstid         5       Tikobiet         6       Delvis tilskolet         7       Til         8       Fra         9       åben         10       luktet         11       Åben for gennemgang	Nevring         V         V         V         Undersæger området for åbne indgange før områdetilstandsskift         Aktiv detektor skal gemmes i log ved kobling til denne områdetilstand         Udkoble detektor (menuen aktiv i CPA)         Breaktiv/sfrautomstisk. udkoblede detektorer i dette område         Er en frakoblet områdetilstand, kræver frakoblings til delse         Skilte på denne områdetilstand kvitterer ukvitterede alarmer i dette område automatisk.         I service 3. Kobling på denne områdetilstand kan altid foretages (trods ukvitterede alarmer og aktive detektorer)         ✓ Automatisk ændring i områdetilstand         I statand:       5. Tilkoblet         I vent til området kan kobles         Standard tid       3< Sek.	

Hvis der er skiftet til denne områdetilstand, vil systemet først kigge efter aktive detektorer	Denne mulighed er normalt aktiveret, når der tilkobles. Derved tilkobles systemet ikke, med aktive detektorer i området. (udføres normalt ved tilkoblet)				
udkoble detektorer	Hvis denne indstilling vælges bliver funktionen "udkoble detektorer" mulig på betjeningspanelerne. (udføres normalt ved frakoblet).				
udkoblet detektor i område genindkobles automatisk	Hvis denne indstilling vælges, vil alle udkoblede detektorer automatisk blive genindkoblede, når område sættes til denne tilstand(udføres normalt ved frakoblet).				
automatiske områdeændringer	✓     Automatisk æendring i områdetilstand       til tilstandt     5. Tilkoblet       ✓     hvis der i denne tid er åbne indgange: Udløs alarm       ✓     vent til området kan kobles	Efter den valgte tid, vil den specificerede områdetilstand automatisk blive sat.			
tilladt nye områdetilstande	De følgende nye områdetilstande kan vælges på betjeningspanelet, når den pågældende områdetilstand er aktiv. (Specialindstillinger derefter inkluderes i betjeningspanelerne).				
CPA standardindstillinger	Specificerer, hvilke indstillinger der er mulige som standard valg på et betjeningspanel.				

### Indgangsprofiler

Indgangsprofiler specificerer hvordan indgange reagerer, når indgangsimpedansen fra den tilsluttede detektor ændres (se "grænseværdier" midt i denne menu). Bemærk, at de fordefinerede indgangsprofiler ikke kan ændres.

Kunde: Kur	us tavle 4 CLC t	est							-	-	
Generelt	Områder	Enhed	Bruger	r Tidsprofil	Specialdage	Alarmtyper	Område- tilstande	Indgangs- profil	Logbog		Hovedmenu
Indgangspro Nr. Indg 1 ingei 2 vars 3 indb 4 sabc 5 over 6 truss 7 bran 8 tetnin 9 vanc 10 syst 11 indb 12 indb 13 UD-t 14 Indb 15 indb	Angesprofil angesprofil angenting ud tage fald sk en fej ud 24 tim. boks yk ud med AM ud special	Stel		Navn         DK         DK         Indibzud med         Forsinkelse         Alarmforsinkelse:         Sabotageforsinkelse:         Sabotageforsinkelse:         Lakket-tid:         Grænseværdier         Laveste grænseværdi         Mellemste grænseværdi         Definér tekster         Ålarmering         Alarm i områder I         Indstilling normalt br.         Alarm i alle syste         Tilføj automatisk systemområdet         Logning ved tilstand         ved åben	AM 400 400 100 kortslutning 100 kortslutning 100 kohm 16.0 k0hm 16.0 k0hm 16.	ms s	Ved I Områd Tikoblet Ømråd Tikoblet Ømråd Alle omr	ilistandsændring etilstandsændring etilstandsændring etilstandsændring kvittér automatisk etilstandsændring etilstand ådetilstande	til Alarm 1 Udløst indbrud til Alarm 2 Udløst til Alarm 2 Udløst til lukket til lukket til sabotage Udløst Sabotag Ny	alarmtype s alarm alarmtype et detektor p indgang alarmtype e alarm	Begrænse
										Liem	Portryd

#### Tidsforsinkelser på indgange.

Tid til alarm	Tiden indtil en alarm(indgang åben) genkendes (10-9000 millisekunder eller 1-20000 sekunder) standardværdi: 10ms
Tid til sabotage	Tiden indtil en ændring i en detektors indgangsmodstand genkendes. Standardværdi: 10ms
Tid til lukket	tiden indtil en lukket indgangstilstand genkendes (10-9000 millisekunder eller 1-20000 sekunder). Standardværdi: 250ms

#### Grænseværdier

Laveste grænseværdi	Laveste grænse for indgangsværdien. Enhver målt modstand under denne værdi genkendes som en sabotagekortslutning.
Mellemste grænseværdi	Modstands værdier mellem laveste og mellemste værdi signalerer at indgangen er i ro. Værdier mellem øverste og mellemste værdi signalerer alarmtilstand.
Med alarm 2	Modstands værdien for tilstand benyttet ved antimask funktion. Derved bliver indgangen tripple balanceret
Øvre grænseværdi	Den øverste grænse for indgangsværdien. Enhver målt modstandsværdi over denne værdi genkendes som sabotage afbrydelse

#### Standard, normalværdier med 12 k $\Omega$ modstande

< 10.0 kΩ	sabotagekortslutning
10.0 – 16.0 kΩ	indgang lukket
16.0 – 30.0 kΩ	indgang åben
30.0 – 60.0 kΩ	Alarm 2 (antimask)
> 60.0 kΩ	sabotage åben

#### Standard, normalværdier med 5.6 k $\Omega$ modstande

< 4.5 kΩ	sabotagekortslutning
4.5 – 8.0 kΩ	indgang lukket
8.0 – 16.0 kΩ	indgang åben
> 16.0 kΩ	sabotage åben

For F&P konform system, anvend kun disse værdier!

#### Alarmering

Alarm i indgangsområde	en alarm på denne indgang vil kun melde alarm i det valgte indgangsområder (normal tilstand)
Alarm i alle områder af indgangens enhed	en alarm på denne indgang vil melde alarm i alle områder, som enheden, der udløste alarmen, dækker over (normalt for sabotageindgange)
Alarm i alle områder i systemet	en alarm på denne indgang vil melde alarm i alle områder på hele systemet (normalt brugt til højt prioriterede tekniske alarmer)

#### Automatisk tilføjelse af indgange med denne profil til systemområdet

Hvis denne indstilling vælges, vil alle med den valgte indgangsprofil automatisk blive tilføjet til systemområdet (f.eks. sabotage og systemfejl).

#### Logning af tilstandsændring.

Her kan der bestemmes om et skifte af denne type altid skal logges uanset om tilkoblet tilstand.

#### Ved tilstandsændring til alarm

Den højre side af menuen viser, hvordan en alarmbesked vil blive udløst. Systemet er meget fleksibelt i denne indstilling. Den tillader dig at specificere forskellige alarmtyper afhængigt af den nuværende områdetilstand og indgangsimpedans.

I den øverste del af menuen, defineres hvilken type alarm du ønsker der skal udløses, når indgangen ændres til åben (alarmtilstand).

Midt i menuvinduet defineres, hvilken alarmbesked der udsendes, når indgangen ændres til lukket. Derudover vælges, om eksisterende alarmer skal kvitteres automatisk når indgangen ændres til lukket.

I den nederste del af menuvinduet, defineres hvilke alarmbeskeder der udløses, når indgangstilstanden ændres til enten sabotage kortslutning eller sabotage afbrydelse.

Det er muligt at generere forskellige alarmer afhængigt af den nuværende områdetilstand. Dette kan bruges til at generere en indbrudsalarm når indgangen ændres til åben og områdetilstanden er tilkoblet og kun skrive en infobesked i loggen hvis det samme område f.eks. frakobles.

### Bruger

Brugereditoren gør dig i stand til at oprette og ændre brugerkoder

Kunde: Kursus tavle 4	
Generelt Områder Enhed Bruger	Tidsprofil Specialdage Alarmlyper Område- tilstande profil Logbog Hovedmenu
Bruger (7 tikådelig) Bruger (7 tikådelig) Administrator Bruger Chef bruger Administrator bruger Administrator bruger Service Service 11 Administrator 2222 Administrator Vel bruger Administrator Service Se	Bruger         Navn:       Service         Kode:       vilkårlig kode         Kottkode:       vilkårlig kode         Brugerprofil:       Service         Brugerprofil:       Service         Sprog:       Dansk         Ø Brug trusselskode (sidste kodeciffer +1)         Begrænse gyldigheden         Ø Denne kode muliggør konfiguration         Kypteret kodeindæsning på betjeningspanel         Indtast dato før kode
Vis kun bruger med følgende navn	
Siet Ny	
Slet alle brugere Eksportere Importere brugere brugere	Gem Fortryd Kopiér Ny Redigér Slet

Navn	navn på brugerne
Ekstra info	Ekstra info om brugeren, afdeling, medarbejdernummer etc.
Kode	brugerkode. 1 – 8 cifre (4-8 cifre tilrådes).
	Tilfældig kode: genererer en tilfældig kode med 6 cifre.

Kort kode	nvis en eller kortlæsere installeres på systemet, er dette				
	stedet hvor du indsætter kortkoderne. Disse koder kan også				
	overføres fra en kortlæser på et kørende system				
Pin:	Pinkode som kan anvendes sammen med et kort (der er				
	ingen kodekontrol for ensartede pinkoder)				
Brugerprofil	Vælg brugerprofil for denne bruger (se herunder)				
Sprog	for flersprogede systemer vælg sproget til menuen på				
	betjeningspanelerne				
Brug trusselskode	Specificerer om en trusselskode skal genereres til denne				
	bruger.				
	999 <b>9</b> -> 999 <b>0</b> kun det sidste ciffer af koden ændres				
	eksempler:				
	normal kode trusselskode				
	100 101				
	3456 3457				
	456789 456780				
Begræns gyldighed	✓ Begrænse gyldigheden Hvis denne indstilling vælges, vil				
5 5, 5	Gyldig fra: 20-09-2004				
	✓ Gyldig indilit 27.09-2004     ✓     Kunne tidsbegrænses. Der kan				
	laves koder, som kun er gyldige				
	fra en specificeret dato eller kun er gyldige indtil en				
	specificeret dato.				
Kode tillader konfiguration	Bruat til servicekoder. Hvis denne indstilling vælges tillader				
	koden adgang til systemet gennem konfigurationssoftwaren				

### Brugerprofiler

Til hver bruger vælges brugerprofil. Denne brugerprofil definerer brugerens rettigheder:

H Bruger	profil			-		
Brugerpro	ofilnavn:	Administrator				Fortryd Gem
_ Område	kobling:		- K vitterer alarmer		– Eupktioper på betieningspapel / PC-	
			C Allo udon Sob C Ingon @ Allo	C Dofinár		_
V Den	ine brugerproni nar	augang i alle omrauer	Alle duen Sab. So Ingen So Alle	Denner	Kvittér alarm	Servicemenu
Nr.	Område	Rettighed 🔺			Kvittér alle alarmer	Indstil dato/tid
1	Kontor	Fulde rettighede			Deaktiver detektor i alarm	IV Rediger enned
2	Lager	Fulde rettighede				Serviceniveau I
3	Indgangsvej	Fulde rettighede			Advarsier	Serviceniveau 2
4	AIA Lager	Fulde rettighede			Område menu	Canvicentiveau 5
6	ADK Lageroor	Fulde rettighede			V Koblinger	Via austeminto
7	Port 1	Fulde rettighede			I est	Vis systeminio
8	ADK Port 1	Fulde rettighede			l Genstart	V IIdgangstest
9	Kantine alarm og	ADK Fulde rettighede			Udkoble ved koblingstejl	I♥ Olgangstest
10	Perimetersikring	Fulde rettighede			Udkobi (altid)	<ul> <li>Tidsprofiler</li> </ul>
11	Alle alarm område	Fulde rettighede			Forlænge adgangstid	Redigér
12	system	Fulde rettighede 👻			Log-Menu	Vy (kun PC)
					Alarmlog	Slet (kun PC)
Område	arupper med fuld a	doano			Brugerlog	
Gu	nne 1				🔲 Kun fra områder med tilgang	Specialdage
Grut	ppe 2				Servicelog	🔽 Redigér (kun PC)
					Rugermenu	🔽 Ny
					Redigér	✓ Slet
					Visikke koder	Brugerprofiler (kun PC)
						Redigér
			Udkobling af detektorer		La Slet	V Ny
			⊂ Standard ⊂ Ingen . ● Alle	◯ Definér		Slet
					🗆 KUN ændre egen kodej	
					Begrænsning på profilen: H	edigerbar brugerprohler
					profil virker når:	Alle C Definér
		1			Service IIa	
Fuld re	ettighed i alle områd	er alle områder ingen rettighed			Serviceniveau 1	
					Serviceniveau 2	
- Rettig	heder				Servicentveau 5	
🖉 Fu	ild C Inger	n C Speciel			Adgangstid (tidsprofil):	
					U. altid adgang	
	dsprohl:				🗖 Også ved spærret	
					Adgang har område er	
					C luces estades	
					C Special	
					Definer	

Områdeindstillinger	en liste over alle områder i systemet vises. For hver af disse områder kan der specificeres adgangstilladelser. adgangs- og indstillingstilladelser kan begrænses til bestemte områder i kombination med specifikke brugerprofiler.
Bekræft alarmer	her kan du specificere hvilke alarmer der kan kvitteres af en bruger. Som standard kan alle alarmer kvitteres, undtagen sabotage alarmer (kan kun bekræftes af service personale).
Deaktiver detektorer	specificer hvilke typer af detektorer (indgangsprofiler), som kan deaktiveres af en bruger. som standard kan brugere deaktivere alle indgange undtagen sabotage, overfald og trussel.
Funktioner på Betjeningspanel / PC	definer her hvilke funktioner brugeren skal have adgang til På betjeningspanel og PC. Bemærk at nogle funktioner kun er tilgængelige på PC konfigurationssoftwaren. Menu strukturen på PC'en er den samme som på betjeningspanelet. Hvis et overordnet menuerne deaktiveres, vil alle underliggende menuer heller ikke være tilgængelige.
Begrænsninger for profilen	Gyldigheden for en brugerprofil kan også begrænses til specifikke serviceniveauer. Det er derfor muligt, først at aktivere en brugerkode efter at hovedbrugeren har har sat serviceniveauet til eksempelvis 1.
Adgangstid (tidsprofil)	Det er muligt at begrænse tiden hvori en brugerkode er gyldig vha. programmerede adgangstider.
Adgang udenfor adgangstid	Adgangstilladelse i spærretid. Hvis denne indstilling aktiveres vil det være muligt for brugeren at frakoble et område selv hvis området er spærretid.

### Tidsprofiler

Tidsprofiler bruges til at begrænse adgang for brugere eller områder til en given tidsperiode. De kan også bruges til automatisk at til-/frakoble eller slå forskellige områder til/fra:

III Kunde: Kursus tavle 4 CLC test					
Generelt Områder Enhed Bru	ıger Tidsprofil Specialdage	Alarmtyper Område- tilstande	Indgangs- profil Logbog		Hovedmenu
Tidsprofil  Nr. Tidsprofil  I Hormal adgang  Adgang port	Navn:       Normal adgang         Adgangstider       Tirsdag         Mandag       09:00 - 17:00         06:30 - 12:52       09:00 - 17:00         Ny       Slet         Ny       Slet         Sendag       Specialdage         jul og nylår         Påsken 2011         Ny       Slet         Adgang til områder i adgangstid         C       Atlid sålænge InternOmrådeGruppe         kun én gang i hele adgangstiden	er frakoblet	Torsdag 06:30 - 16:00 Ny Stet Vy Ste	All Constant of the second sec	le dage som mandag ag 0 - 07:00 ySlet mådet t00 så er
	Tilstandskobling i starten af adgangstider Område 1. Kontor 2. Laner	n: aktuel områdetilstand Tilkoblet Tilkoblet	Ny områdetilstand Frakoblet Frakoblet	Tid ▲ 0	Ny Redigér
	Tilstandskobling i slutningen af adgangsti	d: aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand	Tid •	Slet Ny
	1. Kontor 2. Lager	Frakoblet Frakoblet	Tilkoblet Tilkoblet	0 -	Redigér Slet
Ny Slet				Gem	Fortryd

Adgangstider kan specificeres individuelt til hver arbejdsdag. Derudover er det muligt at specificere undtagelsesdage til standard indstillingerne. Software tillader dig at specificere

indstillinger:

I spærretid er det ikke muligt ændre dato og klokkeslæt	Hvis denne indstilling aktiveres, vil det ikke være muligt at ændre tiden og datoen for systemet, mens et eller flere områder er i spærretid (påkrævet når der anvendes tidsprofiler).
I spærretid er det ikke muligt at ændre tidsprofiler	Hvis denne indstilling aktiveres vil det ikke være muligt at ændre indstillingerne for tidsprofiler eller tidsprofilere selv, når et eller flere områder er i spærretid (påkrævet når der anvendes tidsprofiler).

I spærretid er det ikke muligt at ændre brugerkoder	Hvis denne indstilling aktiveres vil det ikke være muligt at oprette, ændre eller slette en brugerkode mens et eller flere områder er i spærretid Indstillinger Videnfor adgangstid kan Dato/Tid ikke ændres
	<ul> <li>Udenfor adgangstid kan denne tidsprofil ikke ændres</li> <li>Udenfor adgangstid kan brugerkoder ikke ændres</li> <li>Udenfor adgangstid kan servicemode ikke aktiveres</li> <li>Adgang til områder i adgangstid</li> <li>Altid</li> <li>Altid</li> <li>Altid sålænge InternOmrådeGruppe er frakoblet</li> <li>kun én gang i hele adgangstiden</li> </ul>
I spærretid er det ikke muligt at aktivere service mode	Hvis denne indstilling aktiveres vil det ikke være muligt at systemets kørselstilstand til serviceniveau. Det er kun muligt at vælge et lavere serviceniveau end det nuværende.
Adgang til områder udenfor spærretid	specialindstillinger til områdemenu til at specificere adgangs muligheder mens systemet er udenfor spærretid. Beskrivelse af denne funktion vises herunder.
Automatiske	Tistandskobling i starten af adgangstiden:
mastillinger	Område aktuel områdetilstand Ny områdetilstand Tid A V Redigér Slet
	Område     aktuel områdetilstand     Ny områdetilstand     Tid     Ny       4. ADK Lagerdør     jåben     lukket     0     Redigér
	Ved starten og slutningen af en tidsprofil kan automatiske indstillinger for områder eksekveres. Disse automatiske indstillinger kan også begrænses afhængigt af specifikke områdetilstande.

### Adgangstider for områder

Tidsprofiler kan både defineres for brugerprofiler og områder. Hvis en tidsprofil vælges for et område i systemet, vil det kun være muligt at frakoble området når det er i adgangstid (hvis området ikke er i adgangstid er det i spærretid).

Adgangen til et område kan begrænses yderligere i adgangstiden:

#### Adgang til områder i adgangstid: Altid

		mauel se	a manye ya	ange uu vi	1.	
adgangstid						
aktiv						
ikke aktiv						
område						
frakoblet						
tilkoblet						

Her er det muligt at til- og frakoble området så mange gange du vil.

I slutningen af adgangstiden kan området stadig frakobles. Efter tilkobling af området, vil det ikke være muligt at frakoble området igen:

adgangstid				
aktiv				
ikke aktiv				
område				
frakoblet				
tilkoblet				

#### Adgang til områder i adgangstid: Altid mens internt område er frakoblet

Med denne indstilling kan området ændres fra tilkoblet til frakoblet og tilbage igen så længe interne område er frakoblet.

Eksempler:

Ekcomnol 1.

baggrund for eksempler: Systemet har to områder, som udgør det interne område.

adgangstid							
aktiv							
ikke aktiv							
internt område							
frakoblet (tilstede)							
tilkoblet (fraværende)							
område 1 (med spærreti	d)						
frakoblet			frakob	ling ikke	læn	gere m	uligt
tilkoblet							
område 2							
frakoblet							
tilkoblet							

# I dette eksempel kan område 1 kun frakobles en gang, da systemet i resten af tiden er fraværende (internt område tilkoblet).

#### Eksempel 2:

adgangstid										
aktiv										
ikke aktiv										
internt område										
frakoblet (tilstede)										
tilkoblet (fraværende)										
område 1 (med spærretid)	)	antal indstillinger ikke begrænset								
frakoblet										
tilkoblet										
område 2										
frakoblet										
tilkoblet										

I dette eksempel kan område til- og frakobles mange gange, da systemet er "tilstede" i adgangstiden.

#### Eksempel 3:

internt område							
frakoblet (tilstede)							
tilkoblet (fraværende)							
område 1 (med spærretid)		frakobl	ing ikk	e længe	re m	uligt	
frakoblet							
tilkoblet							
område 2							
frakoblet							
tilkoblet							

Når først systemet er sat til "fraværende" vil det ikke længere være muligt at frakoble område 1. Dette bliver først tilladt igen næste gang adgangstiden er aktiv

#### Adgang til områder i adgangstid: kun én gang i hele adgangstiden

Med denne indstilling kan området kun frakobles én gang i hele adgangstiden. Derefter vil det være nødvendigt at vente til næste adgangstid.

adgangstid									
aktiv									
ikke aktiv									
område 1 (med spærretid)									
frakoblet				frakob	ling ikke	læn	gere m	uligt	
tilkoblet									

Låst for yderligere adgang resten af dagen gennem en "lukket-dag".

Yderligere adgang til spærretid kan begrænses ved at indsætte flere "lukket-dage" på denne specifikke dag.



#### Specialdage

Brugen af specialdage som undtagelse til standard adgangstiden kan defineres (f.eks. helligdage).

III Kunde: Kursus tavle 4		
Generelt Områder Enhed Bruger Tidsprofil Specialdage Alarmtyper Umråde	- Indgangs- profil Logbog	Hovedmenu
Specialdage         Påsken 2009         Dato         fra       09.04. • til         C       hvert år         C       kun år:         Z003         Adgangstid         C       speciel:         Ny         Redigér         Stet	Adgangstid fra 09:00 ÷ til Ingen starttid Godkende	I2:00 ÷       Ingen sluttid   Fortryd

For hver specialdag skal der indsættes en start og / eller en slut dato. Softwaren tillader dig at specificere, hvorvidt disse specialdage kun er gyldige et år, eller om det er den samme dato hvert år.

Du kan definere om adgangstiden for specialdage er aktiv hele dagen eller om der er spærretid hele dagen. Du kan desuden specificere individuelle adgangstider.

Tidsprofilerne gør det muligt at specificere hvilke specialdage der gælder for de forskellige tidsprofiler.

**Gentagende** betyder en tid der gælder hele tidsrummet fra en til en anden dag. Der kan også indsættes adgangstid for disse dage

**Gennemgang** betyder en startdag med start-tid og en anden slut dag med slut-tid, f.eks. en åbning i en weekend gennem døgnskift.

### Enhedsdefinition

Hvis "Enhed" bjælken vælges, vises listen over nuværende enheder på systemet:

iener	elt Område	er	Enhed Bruger	Tidsprofil Sp	Alarmtyper	Område- In tilstande	dgangs- profil Logbog			Hovedm
nhed								- Nu enhed-		
lr.	Adresse ID	Туре	Navn	Ind/udgang 1	Ind/udgang 2	Ind/udgang 3	Ind/udgang 4 🔺			
	003 822 3000	D PSU	Central PSU		1			104	IN4	HE4
	005.022 3000	MID	MID i centralen	2 indbrudsalarm	3 sabotarre alarm	4 sustem alarm	5 overfalds alarm			
	000.000 3001	mo	MIO I CONTRAION	6 Verificeret alarm	7 trussels alarm	<ol> <li>system alanni</li> <li>feilkoder på beti, og vis</li> </ol>	9. Teknisk alarm CNC Nø	101	M31	032
				13 Nøgleboks	14 Lystænding i administ	15	16			
	003.313 3004	CPA	Betieningspanel Hall	ro. mogiobono	5	10.	10.	MIO	TIO	
	003.633 3005	6 KPD	Kodetastatur		6					
	5000	TPA	TPA på PC		7			001		7.01
	3015	CRF	Fingerprint	57. Dør åben lagerdør	25. reset	8		UPA	KPU	TPA
	003.596 3008	iN4	IN4 ved hovedindgang	25. PIR i salgskontor mod	26. Overfaldstryk i Kassel	27. PIR i Administration sj	28. Boks i administrations			
	003.030 3007	THS	Temp i serverrum		10			UPE	C	Rx/CMx
)	005.364 3008	CRE	Kortlæser lagerdør Indla	36. UD-tryk og MK i lager	21. EL lås lagerdør	11				
1	003.643 3009	H31	m31 PIR det.værksted	38. CNC maskine stop	39. Indgangsdør nord åbe	40. Detektor i værksted	22. LED PIR værksted	DCU L	AT11	FCP
2	3101	ATU	ATU interface		13			PSU	ATU	ESP
3	2016	CRF	Unitek læser	60.	28.	14				
4	3017	CRH	roger	63. Dør åben lagerdør	31. reset	15		THS		
	2018	CRH	HID læser	66.	34.	16				
6	014.703 3019	ESP	IRIS transmission	70	17	40		ID NOV		A
								- Trâdiøs me PMG Paradox RXP	ABI	THOR THT Enhed
Indstil K	linger opiér Ti	lføje	Lister Indgange	Idgange	Markér som IKI anvendt	E Redigér	¥			

Eksisterende enheder kan ændres eller slettes og nye enheder oprettes. Adressen, ID-nummeret, enhedstypen enhedsnavnet vises for hver enhed. En enhed kan tages ud af drift med knappen: Markér som ikke anvendt. Visse enheders konfiguration kan kopieres til en anden.

### Generelle enhedsindstillinger

Disse indstillinger gælder for alle enheder:

Enhed			
Alarm ved box åben	Navn	Kommentar:	Gem
4. sabotage 💽 O BUS 1	EN DK	Placeret ved indgangsdør vest	Con
Alarm ved manglende C BUS 2 4. sabotage	I4 Reception		fortryd
Adresse: 003.596 ID-Nr: 3004	<u>ب</u>		

Nogle grundlæggende parametre skal defineres for alle enheder:

Alarm hvis box åben	indgangsprofil som udløses hvis enhedens hus åbnes
Alarm ved manglende	indgangsprofil som udløses hvis enheden mangler på bussen For F&P konform system skal dette udløse sabotage alarm!
BUS x	hvilken bus er denne enhed forbundet til
Adresse:	unik enhedsadresse (hardware)
ID-Nr	brugervalgt ID nummer for denne enhed
	1000 – 1999 for enheder på bus 1
	2000 – 2999 for enheder på bus 2
	3000 – 3999 for enheder på bus 3
Navn	navn på denne enhed (f.eks. sted hvor enhed er installeret) navnet
	skal skives på begge sprog, hvis det er valgt
Kommentar	kommentar omkring denne enhed (kun til dokumentationsformål)

### NOX io4 enhed

NOX IO4			×
Enhed Alarn ved box åben 4. sabotage 4. sabotage 4. sabotage 5. BUS 1 6. BUS 2 6. BUS 2 6. BUS 3 6. BUS 3 6. BUS 3 6. BUS 3 7. BUS 3	Navn       DK       I/O 4	Kommentar:	Gem Fortyd
Indgange Udgange   Indgangsprofil 3. indbrud Navn DK MK Forder 0mråde: 3. Indgangsvej C Åbner NC C Lukker NO V Med modstandsovervågning V Det testes ikke i adgangsvej Indgangssendning i formel staks udnyttet Ens ind/udgangs tid: 0 Sek. Kommentar:	Indgang 2 (Indgang 7) Indgangsprofil 3. indbrud  Navn DK PTR kontor Område: 1. Kontor	Indgang 3 (Indgang 8)         Indgangsprofil         3. indbrud         Navn         DK         PIR lager         Område:         2. Lager         ✓ Med modstandsovervågning         Det. testes ikke i adgangsvej         Indgangsending i formel staks         udryttet         Ens ind/udgangs tid:       0 Sek.         Kobling ved tilstandsændring	Indgang 4 (Indgang 9)         Indgangspröfil         11. indbrud 24 tim.         Navn         DK         Poztkontakt         Område:         7. Port 1         ✓         Ó Åbner NC         Lukker NO         ✓ Med modstandsovervågning         Det testes ikke i adgangsvej         Indgangssendring i formel straks udnyttet         Ens ind/udgangs tid:       0         Sek.         Kobling ved tilstandsændring         Kommentar:

Denne enhed tilbyder 4 overvågede indgange og 4 udgange.

Hver indgang kræver at de følgende definitioner udføres:

Indgangsprofil	indgangsprofil for hver indgang (specificerer	
	modstandsværdier, forsinkelser og alarmer der skal	
	denereres)	
Navn	navn nå denne indgang (2x21 tegn) i ét eller flere sprog	
Quark da		
Omrade	som indgangen tilnører	
Åbnere / lukker kontakt	åbner: en alarm genereres, hvis indgangen åbnes (se også indgangsprofiler)	
	Hvis lukket vælges virker den modsat.	
Med modstandsovervågning	hvis denne kasse markeres, overvåges modstanden på	
	denne indgang (grænseværdier defineres i	
	indgangsprofilen). Markeres kassen ikke, kan indgang kun	
	være åben eller lukket (ingen sabotage alarm)	
Indgangsændring i formel	Afkrydses hvis ændringen i indgangstilstanden skal resultere	
straks udnyttet	i en meget hurtig aktivering af en udgang, defineret i en	
,	formel som er tilknyttet denne indgang.	
Ens ind-/udgangs tid	Hvis dette felt afmærkes skal der indsættes en tid. Denne tid	
	er en forsinkelse af alarm. Kan anvendes ved ind-/ udgangs	
	døre. Betjeningspanelets summer kan aktiveres i denne	
	tilstand.	
Kobling ved tilstandsændring	Bruges til områdestyring af f. eks. ind- og udgang fra	
	områder eller ekstern styring (se kapitlet om ændringer i	
	indgangsområdetilstand)	
Kommentar	Kommentar om denne indgang til dokumentationsformål	
### Koblinger ved indgangsændringer

Ændringer i indgangsområdetilstand vil blive brugt til automatisk at ændre en områdetilstand når en indgangstilstand ændres. Denne funktion f.eks. bruges i et indgangsområde til midlertidigt at frakoble området i en tidsperiode, ved at ændre indgangstilstanden af en simpel magnet kontakt.

Kobl	ing ved tilstandsændring			Statement and a local division of the local			×
Koblin C L C S C S	ng ved ændring lil: ben ukket abotage åben abotage kortslutning						Godkende Fortryd
Nr.	Område	-	Nr.	aktuel områdetilstand	Nr.	Ny områdetilstand	
1	Kontor		0	Ingen analyse	1	Frakoblet	
2	Lager		1	Frakoblet	2	Udgangstid	(0 = ingen ændringer)
3	Indgangsvej		2	Udgangstid	3	Udgangstid-vent	
4	AIA Lager		3	Udgangstid-vent	4	Indgangstid	
5	ADK Lagerdør		4	Indgangstid	5	Tilkoblet	
6	Værksted		5	Tilkoblet	6	Delvis tilkoblet	
7	Port 1		6	Delvis tilkoblet	7	Til	
8	ADK Port 1		7	Til	8	Fra	
9	Kantine alarm og ADK		8	Fra	9	åben	
10	Perimetersikring		9	åben	10	lukket	
11	Alle alarm områder		10	lukket	11	Adgang godkendt	
999	system		11	Adgang godkendt	12	Tidsstyret	
			12	Tidsstyret	13	Til på tid	
			13	Til på tid	14	Fra pá tid	
			14	Fra pá tid	15	Frakoblet kvittering	
•	]	<b>y</b>	•		•		¥
_ Der	nne kobling udføres kun når					Udførelse	
Nr	Område	Om	rådet	ilstand A Nu		Normal	
						C Gennemtvinge	
				Redigér		(også ved stående alarme	r eller åbne indgange)
				Slet			
						Deaktivere aktive date	ktorer
				Forbundet	til —		
•				AND	0.0	B Når indgangen ige	en er lukket: stick
						gerinusæt automa	1056
_			_		_		

Hvis indgangen ændres til alarm vil området "indgangsområde" blive sat til frakoblet indgangstid i 25 sekunder hvis det var tilkoblet.

Brugeren har 25 sekunder til at frakoble området. Hvis området ikke frakobles vil der blive genereret en alarm (som specificeret i "ændringer i områdetilstand)

**Udgangene** fungerer som øvrige udgange, derfor omtales kun det specielle ved udgangene her. Disse udgange er af typen open collector og kan trække 100mA mod 0V. Se definition af en udgang for <u>NOXre4</u> nedenfor.

### NOXre4

NOXre4 tilbyder 4 uafhængige relæudgang. Disse udgange programmeres vha. den grafiske formeleditor (se afsnit om formeleditor)

Hver udgang være: til, fra eller blinkende. Hvis begge formler (til og blink) er sande, så har blinkene førsteprioritet

NOX IO4			×
Enhed Alarm ved box åben Alarm ved manglende 4. sabotage 4. sabotage Adresse: 023.966 ID-Nr: 1003	Navn     DK     I/0 4	Kommentar:	Gem
Indgange Udgange	- Udama 2. (Udama 2)	- Udama 2. (Udama A	- Udama A. (Udama E)
Navn	Ougarig 2 (Ougarig 3)	Ougang 3 (Ougang 4)	ougang 4 (ougang 5)
DK	Navn	Navn	Navn
	DK	DK	DK
Sirene kontor	TEST	tilkobling lager	Frakobling
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gem tilstandsændringer i loggen	Gem tilstandsændringer i loggen	Gem tilstandsændringer i loggen	Gem tilstandsændringer i loggen
Udgang aktiv	Udgang aktiv	Udgang aktiv	- Udgang aktiv
sirene	Formel	Formel	Formel
Definér formel	Definér formel	Definér formel	Definér formel
May til bit	May Albert	May filiat	May slight
Max. urud. 13333 Sek.	Max. uruu. 3333 Sek.	Max. urud. 5 Sec.	Max. uruu.
Udgang blinkende (prioritet)	Udgang blinkende (prioritet)	Udgang blinkende (prioritet)	Udgang blinkende (prioritet)
Definér formel			
Blinketid: 2000 / 9998 ms			
Til Fra			
Udgangstilstand ved enheds-timeout	Udgangstilstand ved enheds-timeout	Udgangstilstand ved enheds-timeout	Udgangstilstand ved enheds-timeout
Kommentar:	Kommentar:	Kommentar:	Kommentar:
		,	

Navn	navn på udgang en (2x21 tegn) i ét eller flere sprog			
Gem tilstandsændringer i	aktiverer logning af alle ændringer i udgangstilstand i service			
loggen	loggen			
Udgang aktiv	du kan vælge en fordefineret formel eller vælge "formel" for			
	at oprette en egen brugerdefineret formel til denne udgang			
Max til-tid	du kan vælge hvor længe den skal være aktiveret			
	(maksimum). For at reaktivere denne udgang, skal den først			
	slås fra af formlen. Derefter vil udgangen virke normalt igen.			
Udgang blinkende (prioritet)	Definerer den brugerdefinerede formel til blinkning			
blinketider	Definerer tænd og sluk tiderne for blinkeudgangen.			
	Eksempel: 1/5 -> aktiverer udgangen i 1 sekund og holder			
	pause i 5 sekunder.			
Udgangstilstand ved	Definerer udgangstilstanden hvis enheden mister forbindelse			
enhedstimeout	til centralen. (f.eks. pga. Software opdatering eller et teknisk			
	problem).			
	En definition på enhedstimeout tiden øverst i vinduet bør			
	foretages i alle tilfælde.			
Kommentar	indsæt tekst til dokumentationsformål			

## NOXio1

NOXio1 indeholder en modstandsovervåget indgang og en relæudgang. Ind- og udgangene kan programmeres på samme måde som IN4 og RE4 modulerne:

NOX io1		
Enhed       Alarm ved box åben       Navn         4. sabotage       ✓       BUS 1         Alarm ved manglende       ✓       BUS 2         4. sabotage       ✓       ✓         Adresse:       000.000       ID-Nr:       3006	Kommentar:	Gem fortryd
Indgang Navn EN DK Indgangsprofil: 1. ingen alarm i område: i intet område C Åbner C Åbner Kommentar:	Relæer         Navn         EN       DK         Gem tilstandsændringer i loggen         Udgang aktiv         off         Definér forme!         Max. til-tid:         9999         Sek.         Udgang blinkende (prioritet)         Udgangstilstand ved enheds-timeout         © Fastfrys         Til         Fra         Kommentar:	

## NOXmio

NOXmio enheden vil normalt være installeret inde sammen med centralen, men kan også installeres som en almindelig ekstern busenhed.

Hvis NOXmio'en installeres inde i centralkabinettet, vil den blive leveret med en vibrationsdetektor på printet, for at detektere forsøg på at åbne kabinettet med kraft eller hvis nogen forsøger at bore hul i kabinettet. Sensitiviteten af detektoren kan indstilles til 3 forskellige niveauer.

Hvis enheden bruges som en almindelig busenhed, vil den have en standard microswitch til at detektere sabotageforsøg.

NOXmio tilbyder 8 relæudgangene og overvågede (ved indgangsmodstand) åben collector udgange normalt anvendt til sirener eller blitzlamper.

NOX MIO			
Enhed Alarm central åbning/vibration 4. sabotage Alarm ved manglende 4. sabotage Adresse: 003.152 ID-Nr: 3001	Navn EN DK MIO in central	ibrationsalarm / Switch Sabotagekontakt Vibrationsdetektor Fra Normal C Eølsomme	Gem fortryd
Relæ 1-4 Relæ 5-8 Overvågede udgange	Date 1 (Date 41)	Delm 2 (Ostro 44)	Data 4 (Outration
Helde I       [Uutput 2]         Navn       EN         DK       jburglaralarm         Jordiana       Gem tilstandsændringer i loggen         Udgang aktiv       indbruds alarm intern         Definér formel       Max. aktiv-tid:         Max. aktiv-tid:       10       Sek.	New       EN       DK         sabot agealarm	Navn       EN       DK       system alarm       Gem tilstandsændringer i loggen       Udgang aktiv       teknisk problem       Definér formel       Max. aktiv-tid:	Helze 4     (Uutput 5)       Navn     EN       DK     personal attack       personal attack       Gem tilstandsændringer i loggen       Udgang aktiv       overfald       Definér formel       Max. aktiv-tid:       10
Udgang blinkende (prioritet) Udgangstilstand ved enheds-timeout C Fastfrys C Til C Fra	Udgang blinkende (prioritet) Udgangstilstand ved enheds-timeout C Fastfrys C Til • Fra	Udgang blinkende (prioritet) Udgangstilstand ved enheds-timeout           Fastfrys         Til         Fra	Udgang blinkende (prioritet) Udgangstilstand ved enheds-timeout Fastfrys
Kommentar:	Kommentar:	Kommentar:	Kommentar:

Til hver normal relæudgang gælder de samme definitioner som for NOXre4 enheden (se <u>NOXre4</u>).

NOX MIO			
Enhed     Alam central åbning/vibration     4. sabotage     Alam ved manglende     Adresse:     006.606     ID-Nr.     3001	s 4 v	Vibrationsalarm / Switch Kommentar. C Sabotagekontakt Vibrationsdetektor Fra C Normal C Eølsomme	Gem
Relæ 1-4 Relæ 5-8 Overvågede udgange Udgang 1 (Output 10) DK Sirene i værksted Gem tilstandsændringer i loggen Udgang aktiv Formel VDef. formel Max. til-tid: 30 Sek. Udgangstilstand ved enheds-timeout C Fastfrys C Til © Fra	Udgang 2 (Output 11) DK P.A. Kasse 1 ✓ Gem tilstandsændringer i loggen Udgang aktiv Formel ✓ Def. formel Max. til-tid: 9999 Sek. Udgangstilstand ved enheds timeout C Fastfrys C Til C Fra	Udgang 3 (Output 12) DK 1ys i administration Gen tilstandsændinger i loggen Udgang aktiv Formel Def. formel Max. til-tid: 9999 Sek. Udgangstilstand ved enheds-timeout C Fastfrys C Til C Fra	Udgang 4 (Output 13) DK Lukter for varme Gem tilstandsændringer i loggen Udgang aktiv Formel v Def. formel Max. til-tid: 9999 Sek. Udgangstilstand ved enheds-timeout G Fastfrys C Til C Fra
Indgang 1 (Input 13) DK Detektor i værksted Indgangsprofit 3. indbrud Område: 2. Værksted © Åbner C Lukker © Åbner C Lukker © Med modstandsovervågning Detektor testes ikke i ind/udgangsvej Ens ind/udgangs tid: 0 Sek. © Kobling ved tilstandsændring	Indgang 2 (Input 14) DK   Indgangsprofil: 1. ingen alarm ▼ Område: iintet område ▼ © Åbner C Lukker ▼ Med modstandsovervågning □ Detektor testes ikke i ind/udgangsvej □ Ens ind/udgangs tid: □ Sek. ■ Kobling ved tilstandsændring	Indgang 3 (Input 15) DK Indgangsprofit 1. ingen alarm Område: i intet område C Åbner C Lukker V Med modstandsovervågning Detektor testes ikke i ind/udgangsvej Ens ind/udgangs tid: 0 Sek. Kobling ved tilstandsændring	Indgang 4 (Input 16) DK Indgangsprofit: 1. ingen alarm Område: i intet område ✓ Åbner C Lukker ✓ Med modstandsovervågning © Detektor testes ikke i ind/udgangsvej Ens ind/udgangs tid © Sek. Kobling ved tilstandsændring

Overvågede åben collector udgange programmeres på samme måde som alle andre relæudgange (ingen blinkefunktion), men der kan ydermere vælges en indgangsprofil og et overvågningsområde (for detaljeret information se NOXin4).

Indgangene kan programmeres separat og derfor anvendes med sit eget navn. Disse 4 indog udgange fungerer derved næsten som en NOXio4.

## NOXm31

NOXm31 tilbyder 3 indgange (uden modstands overvågning) og 1 åben collector udgang. Det er meningen at den skal installeres inde i en detektor. Forlængelse af de fabriksmonterede ledninger er ikke tilladt. INDGANGE REFERERER TIL MINUS!!!

NOXm31			
Enhed-			
Alarm ved manglende	Navn	Kommentar:	
4. sabotage 🗨 🔿 BUS 1	DK	Placeret i detektor værksted	Gem
C BUS 2		1	
Adresse: 003.643	m31 PIR det.værkst	ced	fortryd
ID-Nr: 3009 C NPort: E	3115 4		
Indgang 1 (Indgang 38) (Indgang 38)	Indgang 2 (Indgang 39) (Indgang 39)	Indgang 3 (Indgang 40) (Indgang 40)	Udgang
Indgangsprofil:	Indgangsprofil:	Indgangsprofil:	Navn
13. Tek.alarm fors.5 sek 🗾	3. indbrud	3. indbrud	DK
Navn	Navn	Navn	LED PIR værksted
DK	DK	DK	i
CNC marking share	Tudana and an and Shan	Database is much at ad	<u> </u>
CNC maskine scop	indgangsdør nord aben	Decencor I Varasced	Udgang aktiv
			Formel
			Dofinér formal
Område:	Område:	Område:	
2. Værksted	3. Indgang nord 📃	2. Værksted	Max. aktiv-tid: 99999 Sek.
			Kommentar:
C Abner 💽 Lukker	C Abner 💽 Lukker	C Abner 💽 Lukker	
	Kobling ved tilstandsændring	Kobling ved tilstandsændring	
	, Robing You discribition and		
Ens ind/udgangs tid: U Sek.	Ens ind/udgangs tid: 15 Sek.	Ens ind/udgangs tid: USek.	
🔲 Detektor testes ikke i ind/udgangsvej	🔲 Detektor testes ikke i ind/udgangsvej	🔲 Detektor testes ikke i ind/udgangsvej	
Kommentar:	Kommentar	Kommentar	
	Indoanosvei		
1	1	1	
L]	L]		

Enheden kan ikke detektere enhedens normale åben tilstand (dette kan opnås ved at tilslutte detektorens sabotagekontakt til en af de tre indgange)

Udgangen programmeres ligesom en standard relæudgang. Blinkning på udgangen er ikke muligt.

Der er ikke muligt at se spændingen på bussen for denne enhed.

## NOXcpa

NOXcpa betjeningspanelet tilbyder kunden mulighed for at kontrollere og til-/frakoble systemet. Den har et stort grafisk display, hvor alt information vises klart og overskueligt.

NOXcpa		
Enhed     Navn       Alarm ved box åben     BUS 1       4. sabotage     C       Alarm ved manglende     BUS 2       4. sabotage     BUS 3       Adresse:     004.185	DK     Nommentar:       Placeret i receptionen	Gem
Indstillinger Logud tid (s): 60 Slå backlight fra (s): 120 I✓ Slå backlight til med buzzer I✓ Kontrollér fejlkode	Buzzerid: C Fra C Standard C Formet: Definér formel Buzzer interval 1:	6. trussel
✓ Vis serviceinformation ved logout         Synlige områder / områderækkefølge         ● Alle       ● Begrænset         ● Koblinger         ● Standard       © Speciel:	Fra      Standard      Formet     Definér formel     Buzzersignal ved ind-/udgang     Område      1. Administration     Buzzer interval 2:     Fra      Standard      Formet     Definér formel	

### Indstillinger

Log ud tid (s)	Efter den specificerede tidsperiode uden brugeraktivitet, bliver brugeren logget ud af CPA'en.			
Slå backlight fra (s)	efter denne tidsperiode vil backlight blive slået fra (hvis der ikke trykket på tastaturet)			
Slå backlight til med buzzer	hvis buzzeren aktiveres (f.eks. hvis en alarm genereres) vil backlight også blive slået til.			
Kontroller forkert kode	Ved at aktivere den mulighed, vil CPA'en blive låst efter et specificeret antal forkerte koder indtastes (antal forkerte koder og låsetid specificeres i de generelle indstillinger)			
Synlige områder	Specificér hvilke områder af systemet, som skal være synlige på dette betjeningspanel. Her kan du ligeledes ændre rækkefølgen på områderne i betjeningspanelet (se næste afsnit)			
Indstillinger	Dette muliggør undtagelser fra de normale indstillinger (se næste afsnit).			
Buzzer	Normalt er buzzeren slået til når en alarm genereres og systemet er i normal tilstand.			
Trussel	Vælger den indgangsprofil, som genereres når en trusselskode indtastes på dette betjeningspanel.			

### Synlige områder / områderækkefølge

I dette vindue vælges de områder, som skal være tilgængelige på betjeningspanelet. Med piltasterne i nederste højre hjørne er det muligt at ændre rækkefølgen på områderne.

🖻 NOXcpa områder	
<ul> <li>NOXcpa områder</li> <li>Synlige områder på betjeningspanelet:         <ul> <li>O. Alle områder</li> <li>I. Administration</li> <li>2. Arkiv</li> <li>3. Gader og veje</li> <li>4. Reception</li> <li>5. Indgang øst</li> <li>993. system</li> </ul> </li> </ul>	Godkende fortryd
Ingen Alle	

Vælg de områder som skal vises i det pågældende betjeningspanel ved at afkrydse kassen og skift rækkefølge ved at markere området og trykke på piletasterne.

#### Specialindstillinger for områder

Special ko	blinger						
– Undtagelse fra	a de normale kobling	ger					
Område	Område aktuel on		rådetilstand Ny områdetilstand		*	Nu	Godkende
Indgang nord		Frakoblet	Udgangstid	30	_	ny	
Lagerdør		åben	lukket	0		Dadiaá	fortryd
Lagerdør		lukket	åben	0		neuigei	
Lagerdør		lukket	åben for adgang	7			
Lys i administ	tration	Til	Fra	0		Slet	
Lys i administ	tration	Fra	Til	0			
-					-		
,							
- Automatiaka ku	abligger und leging	\$ CD4					
Automatiske ki	obiirigei veu iogiri p	Ja CFA					
Område		aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand	Tid	-	Ny	
						Rediaér	
						Slat	
						0100	
					Ψ.		
– Koblinger med	fivkode						
Robingermed	TAROGE				_		
Tastkode	Område	aktuel områdetils	tand Ny områdetilstand	Tid	*	Ny	
44	Lager	Frakoblet	Tilkoblet	0			
						Rediaér	
						3	
						Slet	
						5160	
					Ŧ		

Her kan du definere undtagelser fra standard områdeindstillingerne på betjeningspanelet. I normal kørselstilstand, (uden undtagelser) er ændringerne i områdetilstand, som de defineres områdetilstande stadig aktive.

I eksemplet ovenover, bliver området sat til frakoblet udgangstid i 5s når området frakobles af en bruger.

Automatiske koblinger ved login på betjeningspanelet. Derved kan valg af område omgås.

Koblinger med fixkode

En bestemt kode som ikke er en almindelig brugerkode, kan defineres her til at udføre koblinger.

Der er ingen begrænsninger i antallet af specielle indstillinger.

## NOXkpd

Med NOXkpd'en kan brugere til-/frakoble områder, sætte områder i indgangstid eller bruge den til at udløse en døråbning

NOXkpd				$\mathbf{X}$
Enhed Alarm ved box åben 1. ingen alarm Alarm ved manglende 4. sabotage Adresse: 003.633 ID-Nr: 3005	DK	Kommentar:		Gem fortryd
Kobling       Onormal kobling       Specialkobling       Advarset: Hvis du kobler flere	områder og der opstår en koblin	gsfejl, bliver kun det fejlende områ	åde forbigået.	
Kobling         Område           Frakoblet         3. Indgang nord           Frakoblet         3. Indgang nord           Tilkobling         3. Indgang nord           Tilkobling         3. Indgang nord	aktuel områdetilstand Udgangstid Tilkoblet Indgangstid Udgangstid	Ny områdetilstand Indgangstid Indgangstid Tilkoblet Tilkoblet	Tid 45 45 0 0 0	Ny Redigér Slet
LED frakoblet C Standard (altid til) C Standard (afbrudt) Formet: Definér Definér	LED tilkoblet C Standard (altid til) C Standard (afbrudt) Formel: Definér	LED tilkoblet blink C Standard Formel: Definér	Forbikoblings	funktion
Buzzer Buzzertid: C Standard C Formel: Definér formel	Trussel Indgangsprofil: 6. trusse			
Buzzer interval 1: C Standard © Formel: Definér formel	Indstillinger Logud tid (s): Logud tid efterkobling (s):	20		
Buzzer interval 2: C Standard © Formel: Definér formel	<ul> <li>Indmeldelse skrives i l</li> <li>Kontrollér fejlkode</li> </ul>	pg		

Hvis enheden bruges til almindelig til-/frakoblingsfunktion, skal der i indstillingsvinduet, blot vælges det område, som til-/frakobles.

Det er også muligt at foretage specialindstillinger (se billede).

LED frakoblet	Vælger funktionen for den (grønne) "frakoblet" LED:
	Som standard viser denne diode den aktuelle områdetilstand
	for det valgte område.
LED frakoblet blink	Specificerer hvornår "frakoblet" LED'en blinker
LED tilkoblet	Definerer status af den (røde) "tilkoblet" LED
LED tilkoblet blink	Specificerer hvornår "tilkoblet" LED'en blinker
Buzzertid	Formel kan sætte buzzer i ind- og udgangstid
Buzzer interval 1	Formel kan f. eks. Sætte lyd ved tilkoblingsfejl
Buzzer interval 2	Formel kan f. eks. sætte lyd ved fejl i udgangsvej
Intervaltid 1 og 2 sættes i Gene	erelt menuen
Trussels alarmtype	Vælg den indgangsprofil, som bruges hvis en trusselskode
	indtastes
Indstillinger	
Log ud tid (s)	Tidsperioden efter sidste handling på kpd'en til brugeren

	logges af.
Log ud tid efter indstilling (s)	Tidsperioden efter en indstilling er blevet udført til brugeren
	logges af
Kontroller forkerte koder	Skal denne kodeenhed kontrollere forkerte koder og
	deaktiveres hvis der indtastes for mange forkerte?

#### Ved valg af forbikoblings funktion

Her sættes enheden op til automatisk at styre en ind- og udgangsvejs områdetilstande.

#### Specialindstillinger

Med denne specialindstilling, defineres hvilke indstillinger der skal udføres, når tilkoblet eller frakoblet knapperne på kpd'en aktiveres. Det er også muligt at udløse indstillinger direkte, når en gyldig brugerkode indtastes.

I ovenstående eksempel tilkobles Indgang vest, hvis området er i udgangstid med knappen "låst hængelås" og Indgang vest sættes til frakoblet indgang i 45s efter knappen "åben hængelås" aktiveres.

#### Definition på en specialindstilling

🛤 Ko	detastatur specialindstilling					
Eks	tern kodekobling					Godkende
ωŇ	ed tilkobling					fortrud
O V	/ed frakobling					
. U V	ea login					
Nr.	Område 🔺	Nr. aktuel områdetilstand	≜ Nr.	Ny områdetilstand	*	
1	Administration	0 Ingen analyse	1	Frakoblet		
2	Arkiv	1 Frakoblet	2	Frakoblet udgangstid		
3	Gader og veje	2 Frakoblet udgangstid	3	Frakoblet udgangstid-vent		
4	Reception	3 Frakoblet udgangstid-vent	4	Frakoblet indgangstid		
5	Indgang vest	4 Frakoblet indgangstid	5	Tilkoblet		
6	Indgang øst	5 Tilkoblet	6	Delvis tilkoblet		
999	system	6 Delvis tilkoblet	7	Til		
		7 Til	8	Fra		
		8 Fra	9	åben		
		9 åben	10	lukket		
		10 lukket	11	open pass through		
		11 open pass through				
					_	
	<b>_</b>		×			
<b>_</b>						

Vælg først brugeraktionen, som vil udløse indstillingen (ved til/fra eller ved login). Vælg dernæst området, som skal indstilles. I den mellemste række, vælg om indstillingen kun skal eksekveres i afhængighed af den aktuelle områdetilstand eller hvorvidt indstilling altid skal udføres. På højre side vælges den nye områdetilstand.

### Eksempel: NOXkpd som døråbner

NOXkpd						
Enhed Alarm ved box åben 4. sabotage 4. sabotage Adresse: 002.005	C BUS 1     C BUS 2     FBK w     FBK 3	DK	Kommentar:			Gem
Kobling C normal kobling	Advarsel: Hvis du kobler flere	områder og der onstår en koblin	asfeil bliver kun det feilende om	åde forbigået		
Kobling Områd	le	aktuel områdetilstand	lly områdetilstand	Tid 🔺	Nu	
Frakoblet 5. Indge	ang vest	lukket	open pass through	10		
LED frakoblet © Standard (altid til) © Standard (afbrudt) © Formet Definier	LED frakoblet blink Standard C Formel: Definer	LED tilkoblet © Standard (altid til) © Standard (afbrudt) © Formet: Definer [	LED tilkoblet blink Standard C Formet Definer	<b>*</b>	Slet	
Buzzer						
Buzzertid:	Definér formel	Indgangsprofil: 6. trussel	<b>_</b>			
Buzzer interval 1:	Definér formel	Indstillinger Logud tid (s): Logud tid efterkobling (s):	20 3			
Buzzer interval 2:	Definér formel	V Kontrollér fejlkode				

I eksemplet ovenover vises, at en ændring i områdetilstand fra lukket eller frakoblet til "open pass through" kan bruges til at aktivere et relæ (til eksempelvis døråbning) i 10 sekunder, som det er tilfældet her.

## NOXps5

NOXpsu'en vil normalt være installeret inde i centralenheden, men kan også bruges som enkeltstående enhed installeret et vilkårligt sted på bussen.

Hver strømforsyningsenhed overvåger alle vigtige enhedsværdier. Hvis der er et problem kan der genereres en alarm eller en advarsel.

MOX PS5			×
Enhed Alarm ved box åben 4. sabotage Alarm ved manglende 4. sabotage Adresse: 000.000 ID-Nr: 3000	BUS 1     BUS 2     BUS 3	Navn på enheder DK   central PSU	Navn på indgang åben (P6) DK Central åben
Alarmer	2. varsling	Temperatur for høi:	2. varsling
Netudfald (forsinket):	10. system fejl ▼ Forsinkelse: 30 Min.	Udgangsstrøm for høj:	2. varsling
Akku feji:	10. system feji 🔹	Sikring (1-3)	4. sabotage

De følgende værdier overvåges:

Netudfald straks	Hvis AC mistes genereres denne besked
	(normalt som en advarsel)
Netudfald (forsinket)	Hvis AC mistes i mere end 30 minutter,
	genereres denne besked
Akku fejl	Hvis batterispændingen er under 20V,
	genereres denne alarm (normalt systemfejl)
Temperatur for høj	Hvis temperaturen er $> 50^{\circ}$ , genereres
	denne alarm
Udgangsstrøm for høj	Hvis udgangsstrømmen er > 3.0A, genereres
	denne alarm
Sikring 1-3	Hvis sikringer fejler, er sprunget

En detaljeret beskrivelse af fejl kan findes i installationsmanualen.

Alarmbeskeder for alle fejl kan specificeres individuelt.

I systeminfo, enheder, PS5 enheden, kan detaljer for forløbet i PS5 ses og aflæses grafisk.

## NOXcrx

NOXcrx bruges til at forbinde en kortlæser til systembussen. Der vælges først en af 7 mulige.

Ved valg af Offline funktionalitet skal enheder af typen NOXcmx anvendes. Disse enheder har hukommelse til de sidst anvendte 380 kort. Derved kan døråbning foretages selv om der arbejdes på systemet samtidigt.

III Kortlæser	Kortlæser
☐ [Offline funktionalite]	🔽 [Offline funktionalite]
CRD Kortlæserinterface med Wiegandt 26bit interface	CMD Kortlæserinterface med Wiegandt 26bit interface
CRA Kortlæserinterface med Omron Data/Clock interface	
CRB Kortlæserinterface med 40 bit Wiegand snilflade	
CRC Kortlæserinterface for HID IClass Læser med Wiegand Interface (26 og 37bit)	
CRE Kortlæserinterface med Data/Clock snitflade og udnyttelse af tastaturet	CME Kortlæserinterface med Data/Clock snitflade og udnyttelse af tastaturet
CRF Kortlæserinterface med wiegand 26 bit og anvendelse af tastatur	CMF Kortlæserinterface med wiegand 26 bit og anvendelse af tastatur
CRG Kortlæserinterface med Omron snitflade speciel for Acticon kortlæser (gammel og ny variant)	
CRH Kortlæserinterface for HID IClass Læser af tastaturet (RK40)	
CRI Kortlæserinterface for Omron snitflade med Unitek protokol	CMI Kortlæserinterface for Omron snitflade med Unitek protokol
CRU Kortlæserinterface for wiegand (26-60 bits)	CMU Kortlæserinterface for wiegand (26-60 bits)
	CML Kortlæserinterface for 50 bit ARAS kort
Tibage	Tibage

Denne kortlæser kan bruges til at til-/frakoble områder og til at udløse en døråbner. Derudover tilbyder NOXcrx'en én overvåget indgang og én relæudgang.

CMU enheden har desuden 2 ind-/udgange med TTL indgang/udgang. Disse kan vælges som indgange, styres med 0V eller +5V, eller udgange giver 0V eller 5V.

Desuden en open collector udgang.

Forhindre gentagen adgang uden forudgående aktivering af anden kortlæser.

Udskyde adgangstiden i et område.

Spærring af kort resten af dagen.

Speciel logbesked ved anvendelse af \* kode

4. sabotage 🔹 💌 larm ved manglende 4. sabotage 💽	BUS 1     BUS 2     C BUS 2	DK   CRU med Roger	- 1/0 Pin 6	C Indgang	CRx modul revision D,E (med åben collector udgang på pin 3)	Gem
dresse: 018.079 I-Nr: 1006	6 BUS 3	indlæser	C Udgang	Indgang	modul påkrævet)	
obling Kode generering	Indgange Udgange Specielle i aktuel om rådetilsta	ndstillinger	Tid U	dfør kobling		A Nu
J. Indgangsvej	Tilkoblet	Indgangstid	5 bi	ugerkode + kort		
4. ADK Lagerdør	lukket	Åben for gennemgang	6 ko	ort + Pinkode		Redigér
ADK Lagerdør	åben	lukket	0 T	astkode (*2) + kort + Pi	nkode	Clas
Specielle funktioner for kortla	eser med tastatur					
Specielle funktioner for kortla	æser med tastatur Jliggør udvidelse af adgangstiden i i	<b>mråde</b> : 1. Kontor lokaler		<u>_</u>		
Specielle funktioner for kortla ☐ Tidsangivelse + kortet mu ☐ Tast: 9 + kort for	æser med tastatur Jliggør udvidelse af adgangstiden i i rlænger adgangstid i område	mråde: 1. Kontor lokaler 1. Kontor lokaler 💌 r	ned 60 Min	ved login		
Specielle funktioner for kortla Tidsangivelse + kortet mu Tast: <u>9</u> + kort for Kortet bliver efter kobling kortet	eser med tastatur Jliggør udvidelse af adgangstiden i rlænger adgangstid i område en spærret resten af dagen, når der	nmåde: 1. Kontor lokaler 1. Kontor lokaler v r nne tilføjelse udføres sammen med	ned 60 Min.	ved login		
Specielle funktioner for kortla Tidsangivelse + kortet mu Tast: <u>9</u> + kort for Kortet bliver efter kobling Crstatte login	æser med tastatur Jligger udvidelse af adgangstiden i rlænger adgangstid i område en spærret resten af dagen, når del	område: 1. Kontor lokaler 1. Kontor lokaler v Ine tilføjelse udføres sammen med	ned 60 Min.	ved login		

Se <u>NOXio4</u> for indgangsdefinition

Se <u>NOXre4</u> for udgangsdefinition

Se <u>NOXkpd</u> for indstillinger (normale og specielle)

#### Kontroller forkerte koder

På samme måde som ved kodetastatur og betjeningspanel, kan kortlæseren kontrollere forkerte koder. Dette bruges til at genkende forsøg på at manipulere kortlæseren.

Der er mange muligheder for koblinger på en kortlæser med tastatur. Kort alene, Kort eller brugerkode, Fixkode + kort, fixkode + kort + bruger-/pinkode osv.

<u>Hvis der defineres en kobling med kort alene, kan man ikke definere en anden kobling med kort + bruger-/pinkode. Kortet vil udføre koblingen og afslutte denne. I fald man har dette behov, skal der være bruger-/pinkode + kort</u>

Koblingerne kan kombineres med en betingelse som "Denne kobling udføres kun når" Et andet område er i en bestemt tilstand. F.eks kan en dør ikke åbmes hvis alarmen er tilkoblet bag denne dør. Ligeledes hvis der er defineret en tidsprofil, kan en kobling kombineres med adgangstid.

Specialkobling						X
Kortlæser koblinger						Fortryd Godkende
Nr. Område		Nr.	aktuel områdetilstand	Nr	Ny områdetilstand	
1 Kontor		0	Ingen analyse	1	Frakoblet	Tid (s): 6
2 Lager		1	Frakoblet	2	Udgangstid	(0 = ingen ændringer)
3 Indgangsvej	2	2	Udgangstid	3	Udgangstid-vent	
4 ADK Lagerdør	3	3	Udgangstid-vent	4	Indgangstid	
5 Klokke skole	4	4	Indgangstid	5	Tilkoblet	
6 Blinkudgang		5	Tilkoblet	6	Delvis tilkoblet	
999 system		6	Delvis tilkoblet	7	Til	
	1	7	Til	8	Fra	
	8	8	Fra	9	áben	
		9	aben	10	lukket	
		10	lukket	11	Aben for gennemgang	
		11	Aben for gennemgang	12	Til så tid	
		12	Til på tid	14	Fra på tid	
		14	Fra på tid	14	r la pa lu	
۱	•	•				▼ ▶
Udfør kobling			Denne kobling udføres kun når-			
C kort			Nr. Område		Områdetilstand	A Ny
O brugerkode						Redigér
C kort eller brugerkode						
C Fixkode + kort	Fixkode:	×0				- Slet
O Brugerkode + kort						Forbundet til
O Pinkode + kort						AND C OR
Kort + fixkode	Fixkode:	×0				
Kort + bruger kode			Tidsprofil			
C Kort + pinkode			Kables has been a *		ll.C.	
C Educate a location and the second	Finkeda, D	×O	Kobling kan kun udføres hår	asprot	li er aktiv:	
Fixkode + kort + pinkode     Fixkode + kort + brugerkode	Fixkode:	*2	Bannortering			
🗖 foretage kobling også når området	t er i spærretid		Denne kobling indføres i log		🔽 Fejislagne koblir	nger indført i log

Nødkort: På fanen Specielle indstillinger kan man bl.a. aktivere den enkelte CMU til at understøtte nødkort. Et nødkort er at betragte som en reservenøgle, der under alle omstændigheder vil aktivere døren også i offline tilstand, såfremt forbindelse til centralen midlertidigt måtte være nede. Hver enhed lagrer op til 24 nødkort i den rækkefølge, som kort med en brugerprofil markeret for nødkort præsenteres på CMU.

(Et nødkort kan ikke slettes fra en CMU enhed). Nødkortene oprettes som Brugere i Nox f.eks. angivet med et nummer af hensyn sporing i loggen ved brug.

arm ved box åbe	n	Marina	LO DE C		Gom
ingen alarm	I ⊂ BUS 1	Navn		CRx modul revision D,E	Gem
arm ved manglen	de e BLIS 2	DK	(• Udgang () Indgang	udgang på pin 3)	Fortrvd
sabotage		CMU på bord	I/0 Pin 7	Office Contains Des (CMU)	
resse:	0 BUS 3			modul påkrævet)	
Nr 2	022	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Forhindrer genta Aktivere Genaktivering al Kottlæser: Bruger blokering Aktivere	gen gennemgang ved efter: 10 Mir gennemgang ved efter: 10 Mir gennemgang ved UD læser v	wither			
Rapportering Indmeldelse	ved kortlæser skrevet i log kke programmerede kort				
Nødkort til off-lin Brugerprofiler:	e funktionalitet  Administrator Bruger Chef bruger Chef bruger Soletot Service		Timelding til kodeændrin Betjeningssted: Betjeningsr Redigér: & brugerk	g	

Ugyldigt kort eller kode: Fanen Alarmeringer på CMU enheden giver mulighed for reaktion ved forskellige præsentationer af uautoriserede kort eller kode, ved 'pass back' eller ved et bestemt kort. I eksemplet nedenfor er der valgt at auto kvittere alarmen, som opføres i loggen.

Inted Jam ved box åben 1. ingen alarm ved manglende 4. sabotage ved sekonsen Adresse: 071.081 DAN: 2022	DK CHU på	bord	1/0 Pin	ang Clndgang 7	<ul> <li>✓ CRx modul revision D.E. (med äben collector udgang på pin 3)</li> <li>✓ Offfine funktionalitet (CMU modul påkrævet)</li> </ul>	Gem Fortryd
Kobling   Kode generering   Indgange   U Alarmeringer Til område: Specielle alarmeringer	tgange Specielle indstillinger A	larmeringer	Med specielle ko	tkoder		
Ikke programmerede kort:	3. varsling	-	Kortkode	Alarm	Alarmtext	≜ Ny
Udenfor tidsprofil:	3. varsling	•				Bedigér
Ingen adgang til område:	3. varsling	•				
🔲 lkke en gyldig pinkode:	1. ingen alarm	Ŧ				Slet
🔽 Ikke en gyldig brugerkode:	3. varsling	•				
Tæller over-/underskredet:	1. ingen alarm	Ŧ				
🥅 Antipassback fejt:	1. ingen alarm	-				<b>v</b>
🔲 Ugyldig site kode:	1. ingen alarm	<b>v</b>				
🔲 Bruger spærret:	1. ingen alarm	-				
✓ Automatisk kvittering       ✓ efter       3       Sekunder       ✓ ved gyldig adgangstilladelse						

Man kan på en udgang sætte f.eks. buzzer og eller LED som feed-back ved læseren så længe alarmen står på den pågældende CMU. (Vælg i formelgenerator Alarm Aktiv, sæt prik i felt Indgang og vælg enhedens indgang xxxx-4)

## NOXatu

NOXatu tilbyder dig en mulighed for at forbinde en ATU med RS232 til systemet. Det er muligt at definere hvilke koder, som sendes til kontrolcentralen. PT er det kun lovligt at sende:

A = alarm

R = reset (kvittering) L = log (alt muligt anden besked) O = open (frakobling)C = close (tilkobling)

nhed larm ved box åben larm ved manglende I. ingen alarm • dresse: 000.000 D-Nr: 3010	C BUS 1 C BUS 2 C BUS 3		Navn DK   ATU test		C A	format TU I I NicTechNic Format C Standard (CR) C IIICU LTEL Safecon LTEL Securitas Sunderummer: Jphacom≫L
vervågning orbindelse til telefonlinie overvågr ender alarmer	ning Teks Alam	st: ATU fejl nforsinkelse: 0	) Sek.	Indgangs	profil: 2. vars	ing 💌
r. Alarmtype	Alarm	kvittering	Deaktivering	Aktivering	Erstatte ID	
ingen alarm						
info						
varsling						
indbruds alarm	A	R	L	L	0010	
sabotage alarm	A	R	L	L		
overfalds alarm	A	R	L	L		
trussels alarm	A	R	L	L		
brand alarm	A	R	L	L		
teknisk alarm	A	R	L	L		
) vand alarm	A	R	L	L		
1 systemfejl	A	R	L	L		•
nder områdestyringen ☑ 1. Kontor lokaler				Kode ve	ed Tilkobling:	C Tillade områdekobling

Ved defitionen af Verificeret alarm, kan ID nummeret erstattes. Det vil være en god ide idet kontrolcentralen kan definere denne "zone" til at være en verificeret alarm. Derved kan der reageres anderledes.

Der adderes automatisk 9000 til områdenummeret for ikke at blande alarmzoner og område"zoner" sammen.

Ved opsætning af systemet til at tillade tilkobling uden tjek for om alt er i ro, sendes +8000 til områdenummeret ved en fejltilkobling.

## NOXesp

NOXesp interface tilbyder dig en mulighed for at forbinde en Espa, Iris, Safelink eller til en SMS alarmsender via RS232.

ESP har 4 faneblade for indstilling af meldinger til kontrolcentralen.Når et kodefelt på den valgte alarmtype er udfyldt sendes der melding ved den pågældende begivenhed. Eksempeler:

NBA = indbrudsalarm

NBR = indbrud reset (kvittering)

NPA = overfaldsalarm

NCG = tilkobling (ikke total men delvis tilkoblet)

NOG =	frakobling
-------	------------

m ved box åben sabotage m ved manglende sabotage esse: 145.378 Nr: 3012	○ BUS 1 ○ BUS 2 ● BUS 3	RS2	avn DK   IF for IRIS 232 baudrate: 9	sender 1600 8N1 💌	ESPA 4.4.4. IRIS MuSDO SMS Safelink Gem Call streng: AT%A2=3%L4=2%130=32%KD Modtager IP: 194.000.161.005 Kunde nummer: 123456 Forbindelses separation med +++ATH
armer Område kobling Servi ender alarmer Ir. Alarmtype Ingen alarm	ce Overvågni	ng kvittering	Deaktivering	Aktivering	Alarmtype ingen alarm Tekst (Macro/klartekst):
info varsling indbruds alarm sabotage alarm overfalds alarm trussels alarm	NBA NTA NPA NPA	NBR			Kode ved alarm:     Makroer for tekst       Kun etter Internalarm forsinkelse     \$T = Alarmtypenavn     \$C = Alarmkode       #A = Områdenummer     \$A = Områdenavn       Kode ved kvittering:     \$I = Indgangsnummer       Kode ved kvittering:     \$I = Indgangsnummer       SI = Bruernavn     #I = Indgangsnummer       SI = Bruernavn     #I = Indgangsnummer
brand alarm teknisk alarm vand alarm systemfejl brandalarm problem	NFA NUA NWA NUA				Kode ved daktoming.     \$D = Dato/Tid       Kode ved genindkobling:     [xx] = valgfri ASCII karakter (dicimal)       Fra område     • Alle       © Alle     © Begrænset
3 temperatur alarm 4 temperatur advarsel 5 fugtigheds alarm 6 fugtigheds advarsel 7 Nacieboks	NUA	NTZ			Sende alarm i Service Fra  V Niveau 1 V Niveau 2 V Niveau 3
Indbrud 24 tim.     VERIFICERET ALARM     230V netfejl     Batterifejl	NBA NBV NUA NUA	NBR NBR NUR NUR			
2 Antimask 3 billed alarm 4 extern alarm 5 watchdog alarm					
6 Datteri alarm					Extend College

Hvis Nox skal reagere for linjefejl, skal en udgang på Iris sættes op til dette. Se tilslutning i installations manualen.

## NOXpmg

NOXpmg'en tilføjer et virtuelt billedovervågningssystem til programmet. Faktisk så er NOXpmg'en ikke et busmodul med en adresse og ID, men derimod kun en enhed, som bruges til at programmere og indsætte overvågningssendere og modtagere. Kun én NOXpmg kan tilføjes til programmet.

Med denne ene enhed programmeres alle billedovervågningsfunktioner.

<ul> <li>NOXpmg</li> </ul>		
Navn           EN         DK           Billed detektorer         ID-Nr. 5000		Gem fortryd
Programmerede billeddetaktorer (1)		
Adresse lavn 254.158 Sct Hans aften på Skagen sønderstrand	Administration	
	Ny Slet	

Til hver billedovervågningssender kan der indsættes et navn og en beskrivelse. (f.eks. i hvilket område senderen befinder sig) Hver sender har fast adresse, som skal indsættes når de tilføjes programmet.

Senderne kan samles i grupper, så de kan til- og frakobles gruppevis. Signalmodtagelse sker med NOXrxm enheder.

### NOXrxm

NOXrxm radiomodtageren installeres og programmeres ligesom alle andre busmoduler. Dette modul modtager signalet fra billedovervågningssendere og videresender dem til centralen.

🖻 Billeddetektor modtager NOXrxm 🛛 🗙
Enhed Alarm ved box åben Alarm ved box åben Alarm ved manglende Alarm ved manglende Adresse: 001.321 ID-Nr; 5001

Ingen yderligere konfiguration er nødvendig til NOXrxm modulerne.

### NOXS8P

NOXS8P modulet forbindes til NOX bussen. NOXIS8 forbindes direkte til NOXS8P modulet. NOXIS8 modulet er ikke synligt for centralen (enheden skal derfor ikke programmeres), men virker kun som en konverter for Prisma NAC/1 LAN.

Prisma NAC/1 LAN bussen forbindes til NOXIS8 modulet. Derfor er det nødvendigt at programmere alle forbundne DASK:

S. S. interface				
Enhed Alarm ved box åben 4. sabotage Alarm ved manglende 4. sabotage Adresse: 001.254 ID-Nr:	BUS 1     BUS 2     BUS 3 1000	Dasks aus .DTA File importieren		Gem fortryd
Programmerede S8 DASK			Slet	Redigér Ny
Dask Mit Wid. Dask navn	Indgang 1	Indgang 2	Indgang 3	Ausgang 🔺
				T

Hvis et eksisterende kundeprogram adopteres, kan dette gøres meget let og direkte, ved at importere dataene fra Prisma DTA filen. For at gøre dette vælges funktionen "Dask fra DTA fil". Med denne funktion oprettes der automatisk 4 NOXS8P moduler i NOX softwaren (4 LAN fra et SAEL S8 system) og DASKe plus modulområder tilføjes programmet Efter importen, kan ændringer i de importerede data (såsom navne, store/små bogstaver) foretages i NOX programmet uden begrænsninger. Udgange kan frit programmeres.

Ligeledes slettes de ubenyttede LAN hvis der f. eks. Kun er anvendt LAN1

Eksempel på et importeret program:

Enhed						
			- Navn			
larm \	ed box ábe	n		Dasks aus .DTA File		Gem
4. sab	otage	<ul> <li>BUS 1</li> </ul>	EN DK	importieren		
In sec.		C BUS 2		-		fortrud
Alann A	eu manyier		LAN 1			Toraya
4. sab	otage	BUS 3		-		
\dress	e 000.00	D1 ID-Nr: 1100	_			
_						
Progra	nmerede S8	3 DASK				
					Slet Red	igér Ny
Dask	Mit Wid.	Dask navn	Indgang 1	Indgang 2	Indgang 3	Ausgang
01	ja	OPHOLDSRUM PERS.FLC	OPHOLDSRUM PERS.FLOJ Detektor 1	OPHOLDSRUM PERS.FLOJ Detektor 2	OPHOLDSRUM PERS.FLOJ Detektor 3	-
02	ja	KOKKEN PERS.FLOJ	KOKKEN PERS.FLOJ Detektor 1	KOKKEN PERS.FLOJ Inp1	KOKKEN PERS.FLOJ Inp1	-
03	ja	KOKKEN2 PERS.FLOJ	KOKKEN2 PERS.FLOJ Detektor 1	KOKKEN2 PERS.FLOJ Detektor 2	KOKKEN2 PERS.FLOJ Inp1	-
04	ja	KONTOR PERS.FLOJ	KONTOR PERS.FLOJ Detektor 1	KONTOR PERS.FLOJ Detektor 2	KONTOR PERS.FLOJ Detektor 3	-
05	ja	KOKKEN3 PERS.FLOJ	KOKKEN3 PERS.FLOJ Detektor 1	KOKKEN3 PERS.FLOJ Inp1	KOKKEN3 PERS.FLOJ Inp1	-
07	ja	GARTNERRUM	GARTNERRUM Detektor 1	GARTNERRUM Inp1	GARTNERRUM Inp1	-
09	ja	HOVEDBYGNING STUEN	HOVEDBYGNING STUEN Detektor 1	HOVEDBYGNING STUEN Detektor 2	HOVEDBYGNING STUEN Inp1	-
10	ja	HOVEDBYGN.STUE 1.SA	HOVEDBYGN.STUE 1.SAL Detektor 1	HOVEDBYGN.STUE 1.SAL Detektor 2	HOVEDBYGN.STUE 1.SAL Detektor 3	-
11	ja	MINISTERFLOJ STUEN	MINISTERFLOJ STUEN Detektor 1	MINISTERFLOJ STUEN Inp1	MINISTERFLOJ STUEN Inp1	-
13	ja	MINISTERFLOJ2 STUEN	MINISTERFLOJ2 STUEN Detektor 1	MINISTERFLOJ2 STUEN Inp1	MINISTERFLOJ2 STUEN Inp1	-
16	ja	MINISTERFLOJ3 STUEN	MINISTERFLOJ3 STUEN Detektor 1	MINISTERFLOJ3 STUEN Detektor 2	MINISTERFLOJ3 STUEN Inp1	-
17	ja	MINISTERFLOJ4 STUEN	MINISTERFLOJ4 STUEN Detektor 1	MINISTERFLOJ4 STUEN Detektor 2	MINISTERFLOJ4 STUEN Detektor 3	-
19	ja	KONTOR PERSONALEFL	(KONTOR PERSONALEFLOJ PA_tryk			-
20	ja	KOKKEN PERSONALEFL	KOKKEN PERSONALEFLOJ PA_tryk			-
21	ja	DOR VED HOVEDBYGNIN	DOR VED HOVEDBYGNING PA_tryk			-
22	ja	I.SAL HOVEDBYGNING	I.SAL HOVEDBYGNING PA_tryk			-
23	ja	1.SAL PERSONALEFLOJ	1.SAL PERSONALEFLOJ PA_tryk			-
24	ja	1.SAL PERSONALEFLOJ	1.SAL PERSONALEFLOJ PA_tryk			-
25	ja	I.SAL HOVEDBYGNING	I.SAL HOVEDBYGNING PA_tryk			-
26	la	1.SAL HOVEDBYGNING	1.SAL HOVEDBYGNING Detektor 1	1.SAL HOVEDBYGNING Detektor 2	1.SAL HOVEDBYGNING Detektor 3	-
27	ja	2.SAL HOVEDBYGNING	2.SAL HOVEDBYGNING Detektor 1	2.SAL HOVEDBYGNING Detektor 2	2.SAL HOVEDBYGNING Inp1	-
28	ja i-	1.SAL PERSONALEFLOJ	1.SAL PERSONALEFLOJ DETEKTOr 1	1.SAL PERSONALEFLOJ Detektor 2	1.SAL PERSONALEFLOJ INP1	-
29	la i-	1.SAL PERSONALEFLOJ	1.SAL PERSONALEFLOJ Detektor 1	1.SAL PERSONALEFLOJ Detektor 2	1.SAL PERSONALEFEOJ Inp1	-
32 00	la I-	NUGLEBUKS PERS.FLOJ	NUGLEBUKS PERS.FLOJ Aktiveret*	NUGLEBUKS PERS.FLOJ Inp1	NUGLEBOKS PERSTELOJ INP1	-
33 04	18	2.SAL HOVEDBYGNING	2.SAL HOVEDBYGNING PA_tryk			-
34 06	la i-	1.SAL PERSONALEFLOJ	1.SAL PERSONALEFLOJ PA_tryk			-
35 26	ia.	TUSAL PERSONALEFLOJ	TUEN MINISTERELO LD 1 - to 2			-
30	id io	STUEN MINISTERFLUJ				-
27		US FOR DURING STREET U.S.	IS LIEN MINISTEREL VIEW INVE			-

I listen er alle DASK synlige. De definerede indgangstekster vises for hver enkelt DASK.

### Definition på en DASK:

S8 Dask			×
DASK 04 Alarm ved box åben 4. sabotage Alarm ved manglende 4. sabotage I Mit Widerstandsüberwachung	EN DK		Godkende fortryd
Indgang 1 Indgangstype: 3. indbrud Navn EN DK ADMINISTRATION Dsr åben	Indgang 2 Indgangstype: 3. indbrud Navn EN DK ADMINISTRATION BORS DET.	Indgang 3 Indgangstype: 1. ingen alarm Navn EN DK	Udgang Navn EN DK Sirene administration Udgang aktiv Formel
Område:          11. ADMINISTRATION         Kobling ved tilstandsændring	Område:       11. ADMINISTRATION       Kobling ved tilstandsændring	Område: i intet område   Kobling ved tilstandsændring	Definér formel Max. til-tid: 0 Sek. Gem tilstandsændringer i loggen
bliver ikke testet	bliver ikke testet	bliver ikke testet	

### VIGTIGT: Det er absolut nødvendigt at specificere, om der anvendes en DASK med eller uden modstandsovervågning. Forkerte DASK typer vil betyde forkerte indgangstilstande i softwaren!

Er feltet "Med modstandsovervågning" markeret betyder det BalDASK.

For hver DASK indgang kan indgangstype, navn og område specificeres. Hvis en indgang ikke bruges vælg "ingen alarm" for denne indgang.

Indgangene kan nu som på andre NOX indgange, foretage områdestyring. Vær opmærksom på at indgangenes lukketid er ca. 3 sekunder. Det betyder at en frakobling af et område, foretaget med en lukning, vil tage minimum 3 sekunder at udføre.

### NOX IS8 programmering

Her er en opskrift på hvordan man trækker oplysninger ud af en Prisma Krav til Prisma version: Skal være version V10.nnn eller V11.nnn Seriel kabel på klemmerne

### a) Seriel overførsel af installation

For at overføre installationen serielt til PRISMA C-91 EEPROM, skal programmet TRANSFER benyttes. Programmet kan downloades fra vor hjemmeside <u>www.noxsystems.dk</u> Programmet forudsætter, at PC og PRISMA C-91 er forbundet. Forbindelser er skitseret nedenfor:

PRISM	<u>MA C-91 klemme:</u>	PC 9-pol ben:	PC 25-pol ben:
32	GND	5	7
35	TXD2 (PRISMA C-91 til PC)	2 (typisk)	2 (typisk)
37	RXD2 (PC til PRISMA C-91)	3 (typisk)	3 (typisk)
39	READY (skal være logisk "1")		
	Forbindes til PRISMA C-91 klem	nme 13	

Overførslen foretages herefter (på COM1) ved at indgive kommandoen: Transfer Hvis det ikke er com1, kan man for com2 skrive Transfer /C2

Tast servicekode 1 uden dato foran. Hvis dipsw 1 i central er i off, kan man taste 123456 Tast servicekode 2 uden dato foran. Hvis dipsw 1 i central er i off, kan man taste 987654 Vælg et: <filnavn>.bin

Vælg U for at hente fra central, D for at sende til central (modsat af normal info)

Nu hentes installationen ud af centralen og gemmes i <filnavn>.bin

Kør i et dos vindue, programmet prisma med <filnavn>.bin som parameter. Altså prisma filnavn.bin. (Modsat prisma filnavn.dta laver en bin fil)

Den resulterer med filnavn.dta Denne fil anvendes Nox Konfig i S8 enheds oprettelsen.

Hvis det ikke er en central med V10 eller V11, da kan installationen tages ud med IC4, over i en prom brænder for at læse indholdet.

Alternativt printes installationen ud af centralen.

Anvend da klemme 33 i stedet for klemme 35. sæt PC op i et terminal program 4800,n,8,1. Gå ind i service menuen og step frem til knappen inst\_prn

Da kommer installationen ind på PC som en udskrift. Enhederne indtastes manuelt i henhold til udskriften.

I Nox konfiguration oprettes enheden S8P. Hvis der er en konverteret DTA fil, vælg da knappen "Importer DASK's fra .DTA fil".

Det resulterer i at alle DASK og Zoner hentes ind. Zoner i Prisma bliver til områder i Nox. Derfor skal et eventuelt adgangsvejsområde styres som anvist i afsnit Slavekoblinger side 19-20.

ID nummeret på en DASK er genereret ud fra Nox bus, IS8 bus, DASK adresse.

Prism	a interface	-				
Enhed						
Alarm v	ed box åbe	n				
1 inde	n alarm	<b>T C D D D</b>	Navn	Importer DASk	"e fra	Gam
Alessa a			DK	.DTA fil		dem
Alarm V	eo mangier	e BUS 2		1		
4. sabo	otage		LAN 1			Fortryd
Adresse						
1010330	. <u> </u>	_				
D-Nr:	21	00				
<sup>D</sup> rogran	nmerede Pr	isma DASK				
					Slet Redigér	Ny FBK kode Ny DASK
Dask	BalDASK	Dask navn	Indgang 1	Indgang 2	Indgang 3	Udgang 🔺
01	ja	KANTINE 1 SAL	Indgangsdør	KANTINE 1 SAL Dør ulåst		Udgang
2	ja	DEPOT 1 SAL	DEPOT 1 SAL DETEKTOR			Udgang
3	ja	N0DD0R 1TH	N0DD0R 1TH Dør åben	N0DD0R 1TH Dør ulåst	NODDOR 1TH MAGNETER	Udgang
)4	ja	PIR VED NODDOR 1SAL	PIR VED N0DD0R 1SAL DETEKTOR			Udgang
5	ja	PIR 1SAL TV	PIR 1SAL TV DETEKTOR			Udgang
6	ja	DASK PA	DASK PA PA_TRYK	DASK PA PA_TRYK	DASK PA PA_TRYK	Udgang
7	ja	DOR BAGTRPPE 1SAL	D0R BAGTRPPE 1SAL Dør åben			Udgang
8	ja	DASK 108	DASK 108 indg 1	DASK 108 indg 2	DASK 108 indg 3	Udgang
9	ja	N0DD0R 1SAL TV	N0DD0R 1SAL TV Dør åben	N0DD0R 1SAL TV Dør ulåst		Udgang
0	ja	DASK 110	DASK 10 indg 1	DASK 10 indg 2	DASK 10 indg 3	Udgang
1	ja	DASK 131	DASK 131 Dør åben	DASK 131 Dør ulåst	DASK 131 PORT ÅBEN	Udgang
2	ja	KIOSK	KIOSK DETEKTOR	KIOSK Dør åben		Udgang

Prisma kodetastatur oprettes som en Ny FBK kode manuelt.

Formel blink funktionen på FBK er fast 500/500, ellers er der intet

usædvanlig i forhold til anden koblings tilstands definition.

#### Kendt problem.

Der er et kendt problem med denne konfigurering som består i at en tilføjelse eller fjernelse af enheder, også Nox enheder, kan give "rod" i databasen.

Der findes derfor en løsning på dette.

Kode ID-Nr: 32 (samme som 1 DASK: 32 Alarn ved manglende 4. sabotage	konverter) Navn DK DK Prismu	a KFB			Gem Fortryd
Område	aktuel om	rådetilstand	Ny områdetilstar	nd Tid A	Nu
3. Indgangsvej	Tilkoblet		Indgangstid	30	
3. Indgangsvej	Udgangstid		Tilkoblet	0	Redigér
				V	
Jdgange			Trus	sel	
LED Grøn	LED Rød	Buzzer		<i>a</i>	
			Indg	angsproni:	
Formel on	Formel on	Formel	on 6. ti	russel	-
Formel blink	Formel blink	Formel b			
Formel blink	Formel blink	Formel b			

I hovedmenuen kan man rette op på dette. Vælg/markér kunden, vælg i toppen Kunde og vælg

"Om-nummerering af DASK indgange". Dette retter i 95% af tilfældene op på et problem med databasen.

## NOX IS9 Seculon programmering

Programmet D51 ligger under <u>www.noxsystems.dk</u> afsnit FTP Kan ikke installeres på Windows 7. Kan flyttes over på en Windows 7 maskine fra en Windows XP ved blot at kopiere mappen.

Har man en konfigurationsfil fra Seculon centralen (filnavn.cnf) anvendes den ikke direkte SAEL S9 enheden,

Importer cnf fil nox mappen. Der ligger normalt en convert.exe fil (ellers er den også til download fra samme sted på hjemmesiden)

Skriv i et dos vindue: convert filnavn.cnf

Det fremstiller en filnavn.txt

NB. Hvis der i denne txt fil er enheder med betegnelsen NULL kan disse skabe problemer. Der må ikke være sådanne linjer i filen. Normalt kan de blot fjernes men fungerer dette ikke, da kontakt Aras.

Filen anvendes som Import txt fil i SAEL S9

Efter man har godkendt at enheder og områder importeres, kommer et afsnit med indgangsprofiler fra Seculon er =  $\dots$ i Nox

DET ER VIGTIGT DETTE SÆTTES RIGTIGT OP. Enkelte kan undlades f. eks ingen papir mm. Videre

HUSK AT GEMME BRUGERNE MED KODE I EN FIL!

Så er enhederne hentet ind. Der skal herefter oprettes udgange (navnet for en udgang overføres), brugere og brugerprofiler rettes til. Adgangsveje defineres som slavekoblinger i områderne. Se som anvist i afsnit Slavekoblinger side 19-20.

Enheder hedder 9P3 for en PID32 og 9CE for kodetastaturerne. Der konverteres også BKI2 som bliver til 9P3 i Nox. PID110, kortlæsere og Mini PID

### NOX IFT programmering

Thor /G4S S-Art interface oprettes under enheder. Det er en meget god ide at oprette IFT enheden med selvstændig ID nummer. Hvis den første sidder på Nox bus 3 vælges 3000. Den næste på samme bus vælges til ID 4000 osv.

Alle adresser skal oprettes manuelt. Vælg Ny og dernæst adressen og den bus enheden sidder på. Angiv adresse og bus. Indgangen oprettes som det sædvanligvis gøres.

En konverter giver 2 indgange som er M=manglende, O=åben dåse (sabotage) og hver S-Art giver 2 indgange, M for mangler og 1 for alarm/sabotage på alarmkredsen. En udgang men kun hvis enheden har en sådan.

nhed				
larm v 1. inge larm v 4. sab .dress	red box åb en alarm red mangle otage e: [(	ende Sinde Sinde Subsection BUS 2 BUS 3 BUS 3	Thor Bus Bus 1: © SART 1xx C SART 2 Bus 2: © SART 1xx C SART 2 Bus 3: © SART 1xx C SART 2 Bus 4: © SART 1xx C SART 2	Navn     Gem       DK     Fortryd       Zxx     Thor converter       Zxx     Fortryd
)-Nr:	3	3001		
rogra	mmerede T	HOR SART		
				Slet Redigér Ny
lus	S-ART	S-ART navn	Indgang	Udgang
	00	S-art 1	IN 1 0	udgang 0
	01	S-art 1	IN 1 1	udgang 1
	02	S-art 1	IN 1 2	udgang 2
	03	S-Art 1	IN 1 3	udgang 3
	04	S-art 1	IN 1 4	udgang 4
	05	S-art 1	IN 1 5	udgang 5
	06	S-Art 2	IN 2 0	udgang 6
	07	S-art 2	IN 2 1	udgang 7
	08	S-Art 2	IN 2 2	udgang 8
	09	S-Art 2	IN 2 3	udgang 9
	10	S-Art 2	IN 2 4	udgang 10
	11	S-art 2	IN 2 5	udgang 11
	12	S-Art 3	IN 3 0	udgang 12
	13	S-Art 3	IN 3 1	udgang 13
	14	S-Art 3	IN 3 2	udgang 14
	15	S-Art 3	IN 3 3	udgang 15
	16	S-Art 3	IN 3 4	udgang 16
	17	S-Art 3	IN 3 5	udgang 17
	18	S-art 4	IN 4 0	udgang 18
	19	S-Art 4	IN 4 1	udgang 19
	20	S-Art 4	IN 4 2	udgang 20
	21	S-Art 4	IN 4 3	udgang 21
	22	S-Art 4	IN 4 4	udgang 22
	23	S-Art 4	IN 4 5	Udgang 23
	24	S-Art 5	IN 5 0	Udgang 24
	25	S-Art 5	IN 5 1	udgang 25
	26	S-Art 5	IN 5.2	udgang 26
	27	S-Art 5	IN 5 3	Udgang 27
	28	S-Art 28	IN 5 4	udgang 28

Som det ses på ovenstående billede, er der et valg man skal gøre. Nye Thor S-Art kan være af 200 serien. SART 1xx betyder S-Art version 100 serien, f.eks. S-Art 106. **Man kan ikke blande 1xx serien og 2xx serien på samme bus.** 

## NOX CCT programmering.

I enheder oprettes en CCT som alle andre enheder med navn adresse bus og ID-Nr. Alle ID led adresser skal oprettes manuelt. En konverter giver 2 indgange som er: M=manglende, O=åben dåse (sabotage) og hver ID led giver 1 indgang, alarm/lukket eller sabotage ved manglende svar fra adresse på alarmkredsen.

Konfiguration af en	III Castle Care Tech ID-led
indgang er nærmest identisk med alle andre typer af indgange. Der er 15 ID adresser i hvert af de 4 drop down faner som det ses her.	Enhed         Alam ved box åben         1. ingen alarm         Alam ved manglende         1. ingen alarm         Adresse:       060.027         D-Nr:       2000         Bus 1 ID1-15       Bus 2 ID1-15         Bus 2 ID1-15       Bus 2 ID1-15         Bus 1 ID1-15       Bus 2 ID1-15         Bus 2 ID1-15       Bus 2 ID1-15         Bus 1 ID1-15       Bus 2 ID1-15         Bus 1 ID1-15       Bus 2 ID1-15         Bus 1 ID1-15       Bus 2 ID1-15         Bus 2 ID1-15       Bus 2 ID1-15         Bus 1 ID1-15       Bus 2 ID1-15         Bus 2 ID1-15       Bus 2 ID1-15
	Indgang Bus 1 ID 1 Indgangstype: 3. indbrud DK Forder til kontorer 3. Indgangsvej Kobling ved tilstandsændring

## NOX THS

NOX THS forbindes til NOX bussen på samme måde som alle andre enheder. Den overvåger temperatur og luftfugtighed i et lokale. Sensorerne kan både fås i en indendørs og en udendørs version. Programmeringen er identisk for begge typer. THS enheden indeholder et frit programmerbart relæ på printet.

S NOXths	X
Enhed Alarm ved box åben I. ingen alarm Alarm ved manglende I. ingen alarm Adresse: 003.030 ID-Nr: 3007 ID-Nr:	em fejl
Temperatursensor         Navn         EN       DK         Rumtemperatur recep-         tion         Cområde:         i intet område         Kvittér alarm automatisk hvis ok	Relæer Navn EN DK lukker for varme
Alarm >       27,0       °C       udløsning:       13. temperatur alarm       efter       5       Minutter         Advarsel >       26,0       °C       udløsning:       14. temperatur advarsel       efter       5       Minutter         Advarsel <	Gem tilstandsændringer i loggen Udgang aktiv off Definér formel Max. til-tid: 9999 Sek.
Fugtighedssensor         EN       DK         Fugt i reception       Aktuel værdi         Område:       i intet område         Kvittér alarm automatisk hvis ok	Udgangstilstand ved enheds-timeout
Alarm >90rel.H%udløsning:15. fugtigheds alarmefter5MinutterAdvarsel >80rel.H%udløsning:16. fugtigheds advarselefter5MinutterAdvarsel <	

Hvis en PC er forbundet til centralen, vises de aktuelle værdier i NOXths programmeringsvinduet. For både temperatur og fugtighed kan der specificeres 4 grænseværdier; øvre og nedre advarselsværdier og øvre og nedre alarmværdier.

Hvis de målte værdier overskrider nogle af de fastsatte værdier vil den valgte type alarmeller advarselsbesked udløses, så længe værdien ligger over eller under grænseværdierne. Hvis indstillingen "automatisk kvittering af alarmer" vælges, kvitteres alarmen så snart værdien når under grænseværdien igen. I dette tilfælde vil det ikke være nødvendigt med nogen form for brugeraktivitet på systemet.

Fjernelse af sensoren udløser den type alarm der er specificeret i øverste del af vinduet.

### Indgangs-/udgangsforsinkelser

Programmering af en komfortabel indgangs- og/eller udgangs forsinkelse gøres meget let. Forsinkelsen bruges til at holde alle operative enheder indenfor overvågningsområdet inde i bygningen. Hvis nogen går ind i bygningen starter forsinkelsen som en nedtælling. Indgangsområdet skal være frakoblet indgangstid i denne forsinkelses tid. Hvis huset eller bygning forlades, starter udgangstiden som en nedtælling efter området er blevet tilkoblet (frakoblet udgangstid) på betjeningspanelet eller kodetastaturet. Området skal forlades indenfor forsinkelsen, ellers vil der blive genereret en alarm.

### Indgangs forsinkelse

- 1. Vælg indgangsområdet
- 2. Vælg hvilke detektorer der vil udløse forsinkelsen. Det er også muligt at vælge mere end ét indgangsområde (f.eks. to døre med én magnetkontakt hver). Detektoren skal være tilsluttet et NOXIO4 modul.

Kobling ved tilst	andsændring
Definér	

Specificér her hvilke indstillinger der skal udføres for denne detektor:

В,	Koblinge	r ved tilstandsa	ændring				
	Alarm	Område Arkiv	aktuel områdetilstand Tilkoblet	Ily områdetilstand Frakoblet indgangstid	Tid ▲ 30	Ny Redigér Slet	Godkende fortryd

Nu, hvis detektoren registrerer en alarm, vil "Arkiv" blive sat til frakoblet indgangstid i 30s, hvis indgangsområdet var tilkoblet inden alarmen blev genereret. Brugeren har 30s til at frakoble indgangsområdet eksempelvis med sin brugerkode.

Hvis området ikke frakobles inden denne begrænsede tid, vil den blive tilkoblet automatisk igen og detektoren udløser en almindelig alarmbesked.

#### Udgangsforsinkelse programmeret på betjeningspanelet

Udgangsforsinkelsen udløses manuelt ved en brugeraktivitet på et kodetastatur eller på et betjeningspanel.

Når et betjeningspanel (NOXcpa) programmeres, kan specielle indstillinger defineres til at skulle udføres når et specifikt område sættes til en anden tilstand.

-Koblinger		
C Standard	Speciel:	Definér

#### definition på specialindstillinger:

– Undtagelse fra de normale kob	linger				
Område	aktuel områdetiletand	lly opprådetiletand Tid			Godkende
Lager	Frakoblet	Frakoblet udgangstid 30		Ny	
			_	Redigér	fortryd
				<u></u>	
				Slet	
			-		
Automatiske koblinger ved logi	in på CPA				
Automatiske koblinger ved logi Område	n på CPA aktuel områdetilstand	lly områdetilstand Tid	<u> </u>	Ny	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand Tid	<u> </u>	Ny	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand Tid		Ny Redigér	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand Tid	<b></b>	Ny Redigér Slet	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand Tid		Ny Redigér Slet	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand Tid	-	Ny Redigér Slet	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand Tid		Ny Redigér Slet	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand Tid		Ny Redigér Slet	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA	Ny områdetilstand Tid		Ny Redigér Slet	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand Tid		Ny Redigér Slet	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand Tid		Ny Redigér Slet	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand Tid		Ny Redigér Slet	
Automatiske koblinger ved logi	n på CPA	Ny områdetilstand Tid		Ny Redigér Slet	

I denne rækkefølge sættes området "Lager" til frakoblet udgangstid i 30s hvis brugeren vælger at gøre dette på betjeningspanelet. Denne indstilling er kun mulig, hvis området er frakoblet.

At sætte området til frakoblet udgangstid er kun muligt hvis området kan tilkobles. Hvis dette ikke er muligt vil der vises en fejlbesked.

Efter 30s forsinkelse, tilkobles området i alle tilfælde. Hvis i mellemtiden en detektor aktiveres (f.eks. hvis et vindue åbnes), tilkobles området stadigvæk og en alarmbesked genereres for den aktive detektor.

Hvis der i denne programmering vælges "frakoblet udgangstid vent", vil der ikke være en alarm i slutningen af forsinkelsen, hvis der er aktive detektorer. Systemet vil vente til detektoren er vendt tilbage til normal tilstand (ventetid ubegrænset), og så snart alle detektorer i området er "ok", vil området blive tilkoblet.

#### Udgangsforsinkelse med kodetastatur

Det er også muligt at programmere udgangsforsinkelser, som aktiveres via et kodetastatur. Kodetastaturprogrammeringen skal ændres til specialindstillinger og funktionen skal specificeres manuelt, som vist herunder:

NOXkpd					
- Enhed					
Alarm ved box åben		Kommentar:			
4 sabotage	DK I				Gem
					(reduced and
Alarm ved manglende 00032 COD	E ENTRY UNIT west				rontrya
4. sabotage					
Adresse: 002.005 ID-Nr: 3005					
L					
Kobling					
🔿 normal kobling					
Specialdagkobling Advarsel: Hvis du kobler fle	re områder og der opstår en kobli	nasfeil bliver kun det feilende omr	åde forbigået		
Kobling Opråde	aktuel oprådetiletand	lly områdetiletand	Tid	Nu.	
Frakoblet 3. Indgang Vest	lukket	open pass through	10 -	Ny	
Frakoblet 3. Indgang Vest	Frakoblet	open pass through	10	Redigér	
Frakoblet 3. Indgang ∀est	Tilkoblet	Frakoblet indgangstid	30		
Tilkobling 3. Indgang Vest	Frakoblet udgangstid	Tilkoblet	0	Slet	
			<b>T</b>		
LED frakoblet	LED tilkoblet	LED tilkoblet blink			
C Standard (altid til) C Standard	Standard (altid til)	Standard			
C Standard (afbrudt)	C Standard (afbrudt)	C. Frank L. F. R. L.			
(• Formel: Definér (• Formel: Definér	Formel: Definér	Formel: Definér			
Buzzer	Trussel				
Buzzertid <sup>.</sup>	luder config				
C Standard ( Eormel: Definér formel	Indgangsproni: 6. trusse				
	Indstillinger				
Buzzer interval I:	Loaud tid (s):	20			
C Standard ( Formel: Deriner formel					
	Logua (ia erterkobilng (s	i la			
Buzzer interval 2:					
C Standard	Kontrollér feilkode				

Efter at der trykkes på "til" knappen på kodetastaturet vil området "Indgang vest" blive sat til "frakoblet udgangstid" i 30s og derefter vil tilstanden automatisk skifte til tilkoblet.

Ved at trykke på "fra" knappen, frakobles området.

Den midlertidige områdetilstand "frakoblet udgangstid vent" kan ligeledes bruges her. For en nærmere beskrivelse af dette se "udgangsforsinkelse programmeret på betjeningspanel".

# Den grafiske formeleditor

Aktiveringen af alle systemudgange kan programmeres vha. den unikke NOX grafiske formeleditor:



Venstre side af vinduet viser alle mulige tilstande tilgængelige ved formlerne. De forskellige tilstande kan kombineres ved at bruge tre logiske operatorer AND, NOT og OR. Med "forsinkelse" funktionen er det muligt at forsinke enkeltoperatorer.

For at vise status for udgangen skal tilstanden blot vælges og den røde prik forbindes til udgangens røde prik:

I dette eksempel vil udgangen blive aktiveret når Indgang vest er i udgangstid og der ikke er ro i området

For flytte operatorerne; tryk på den grønne prik midt i operatorkassen og træk kassen derhen hvor den skal.

For at slette en operator eller en eksisterende linje, vælg "slet" i den venstre side for at skifte til slettefunktion. Dernæst slettes operatoren eller linjen ved at trykke på dem med musen. For at komme ud af slettefunktionen fravælges "slet" igen.

For at ændre en eksisterende indgangstilstand, dobbeltklik på den grønne prik i kassen. Et vindue med alt relevant information vises nu, og gør dig i stand til at ændre indstillingerne.

Er du on-line, vises de aktuelle tilstande for valgte funktioner med Sand eller Falsk.



Selv komplekse logiske tilstande kan kombineres i editoren:

I dette eksempel (relæ indbrud med intern forsinkelse) aktiveres udgangen når:

Service niveauet sættes til 2 eller 3

eller (OR)

En indbrudsalarm er aktiv i et hvilket som helst område med internt område tilkoblet eller (OR)

En indbrudsalarm er aktiv i et hvilket som helst område, det interne område er frakoblet og den interne forsinkelse er afsluttet.

Bemærk NOT operatoren placeret før OR på højre side af udgangen; Udgangen er normalt aktiv, men går til lukket med en aktiv alarm.

#### Forsinkelsesoperator

En forsinkelsesoperator gør dig i stand til at forsinke en ændring i indgangstilstand. Forsinkelsestiden kan specificeres for en ændring fra falsk til sand og ligeledes fra sand til falsk:

Funktionen kan anvendes til at fastholde en tilstand som har været sand, f. eks. En detektor har været aktiveret. Dette kan anvendes til lystænding.



I dette eksempel er udgangstilstanden aktiv når:

Indgang nr. 36 er sand, eller har været sand for indtil 5 sekunder siden. (OR)

Område Lager er i tilstand 1 eller 2 eller 3 (AND) Område Lager er i tilstand 9 eller 11. (Se formeltilstandene for de viste numre i næste afsnit).

## Formeltilstande

indgang	tilstanden af en indgang			
	<ul> <li>Indgang</li> <li>Indgang</li></ul>	tilstand er sand, hvis indgangen i den valgte tilstand svarer til den valgte tilstand		
	Lukket Godkende fortryd	tilletere deux e Constructionere		
udgang	Udgang         001 stramforsyning         002 indbrudsalarm         003 sabotage alarm         005 overfalds alarm         005 fiele anlægget tilkoblet         007 trussels alarm         008 felikoder på beti,         009         010 Sirene         011 Sirene konstant         012 lampetænding         013 sobjesting         014 Betjeningspanel Indgang Vest         015 Kodetastatur         017 Kodetastatur         018 lukker for varme	tilstanden af en udgang tilstand er sand, hvis udgangen i den valgte tilstand svarer til den valgte tilstand		
	Tilstand: Til Godkende fortryd			

omr <sup>8</sup> dotiletando		tilstandon af et område
omraueuistanue	🖣 Områdetilstand 🛛 🔀	uistanuen ar et omraue
	<ul> <li>et område med flere tilstande</li> <li>flere områder i samme områdetilstand Forbundet til</li> <li>AND</li> <li>OR</li> </ul> Områder: <ul> <li>001. Administration</li> <li>002. Lager</li> <li>003. Indgang Vest</li> <li>004. system</li> <li>990. Kortlæserområde</li> <li>991. Kodeområde</li> <li>992. Alle kodens områder</li> </ul> Områdetilstande: <ul> <li>000. ukendt/ingen ændring</li> <li>001. Frakoblet udgangstid</li> <li>003. Frakoblet udgangstid</li> <li>003. Frakoblet udgangstid</li> <li>005. Tilkoblet</li> <li>006. Delvis tilkoblet</li> <li>007. Til</li> <li>008. Fra</li> <li>009. åben</li> <li>010. lukket</li> <li>011. open pass through</li> </ul>	her er det muligt at vælge: 1. tilstanden for ét enkelt område 2. én specifik tilstand af mere end ét område (kombineret med en AND operator) Hvis du ønsker at kombinere mere end ét område eller mere end én tilstand, vælges det du ønsker at kombinere i den øverste kasse og ét eller flere områder i den nederste kasse.
MMI aktiv	MMI Aktiv (000. Alle MMIs 001. Betjeningspanel Indgang Vest 002. Kodetastatur Godkende fortryd	Aktiv hvis en gyldig kode blev indtastet på et betjeningspanel eller kodetastatur. operatoren er sand, så længe en gyldig bruger er logget ind.


Genstart detektor	Godkende fortryd	er sand, så længe området er i detektor reset funktion. Denne funktion bliver normalt sat manuelt af brugeren på betjeningspanelet f. eks. En udløst alarm på en røgdetektor eller glasbrudsdetektor.
Service aktiv	Service fra Service fra Serviceniveau 1 Serviceniveau 2 Serviceniveau 3 Godkende fortryd	er sand, hvis systemet er i den valgte servicetilstand:
Tid	Tid X	er sand, hvis system uret er indenfor den valgte tidsperiode.
Ugedag	<ul> <li>Ugedag</li> <li>Søndag</li> <li>Mandag</li> <li>Tirsdag</li> <li>Onsdag</li> <li>Torsdag</li> <li>Torsdag</li> <li>Fredag</li> <li>Lørdag</li> <li>Godkende fortryd</li> </ul>	er sand, hvis systemets dato er på den eller de valgte ugedage.

Alarm aktiv	🖣 Alarm aktiv 🛛 🔀	er sand, hvis der er én eller flere
	Områder:	aktive alarmer i det valgte område
	000. Alle områder 001. Administration 002. Lager 003. Indgang Vest	vælg området og en eller flere alarmtyper.
	ou4. system	tilstanden forbliver aktiv indtil alarmerne er blevet kvitteret.
	Alarmtyper: 001. ingen alarm 002. info 003. varsling 004. indbruds alarm 005. sabotage alarm 006. overfalds alarm 007. trussels alarm 008. brand alarm 009. teknisk alarm 010. vand alarm 011. systemfejl 012. brandalarm problem	
Alarm ikke synlig	🖻 Alarm ikke synlig 🛛 🔛	ligesom alarm aktiv, men skifter
	Områder: 000. Alle områder 001. Administration 002. Lager 003. Indgang Vest 004. system	tilbage til falsk, så snart alarmen er blevet vist på betjeningspanelet Så snart en bruger går ind i alarm menuen og vælger at vise denne specifikke alarm, vil tilstanden skifte tilbage til falsk.
	Alamtyper: 001. ingen alarm 002. info 003. varsling 004. indbruds alarm 005. sabotage alarm 006. overfalds alarm 007. trussels alarm 008. brand alarm 009. teknisk alarm 010. vand alarm 011. systemfejl 012. brandalarm problem	

Alarm i log	Alarm i Log         Alarmtype         001. ingen alarm         002. info         003. varsling         004. indoruds alarm         005. sabotage alarm         006. overfalds alarm         007. trussels alarm         008. brand alarm         009. teknisk alarm         009. teknisk alarm         011. systemfejl         012. brandalarm problem         Udgang aktiv, når en alarm med ovenstående         Alarmtype efter følgende antal sekunder         gemt i loggen:       180         Godkende       fortryd	er sand, hvis den valgte alarmtype er blevet gemt i loggen indenfor den valgte tidsperiode. Kan anvendes til alarmgiver idet den gentages hver gang en ny alarm er aktiv
Spærretid indtræder	Spærretid indtræder  Område: Område: O01. Administration O02. Lager O03. Indgang Vest O04. system  ind 180 Sekunder Godkende fortryd	er sand, hvis spærretid for det valgte område indtræder indenfor den valgte tidsperiode Denne funktion er eksempelvis beregnet til at annoncere den automatiske tilkobling af et område.
Adgangstid indtræder	Adgangstid indtræder  Område: Område: OU1. Administration OU2. Lager OU3. Indgang Vest OU4. system ind 60 Sekunder Godkende fortryd	ligesom spærretid, men er sand hvis adgangstid indtræder indenfor det valgte antal sekunder

Adgangstid aktiv	Adgangstid er aktiv  Område: 001. Administration 002. Lager 003. Indgang Vest 004. system	er sand hvis adgangstid for det valgte område er aktiv
	Godkende fortryd	
MMI koblingsfejl	MMI koblingsfejl  OOO. Alle MMIs OO1. Betjeningspanel Indgang Vest OO2. Kodetastatur ind 60 Sekunder Godkende fortryd	er sand hvis der var en tilkoblingsfejl på den valgte MMI indenfor den valgte tidsperiode
Intern områdegruppe	Intern områdegruppe 1 Intern områdegruppe 2 Intern områdegruppe Intern områdegruppe Tilkobling Frakoblet Godkende fortryd	er sand hvis den valgte interne områdegruppe er i den valgte tilstand



## Online tilstandsdisplay

Hvis en PC er forbundet online til CPU'en på centralen, viser formeleditoren på PC'en de aktuelle live tilstande:



Denne online funktion giver programmøren et perfekt detaljeret overblik over hans programmerede formel. Derudover er det muligt at udføre ændringer direkte i editoren og udføre ændringer i formlerne på CPU'en ved at trykke "Download til central". Den nye formel bliver derefter aktiveret med det samme og er til rådighed til yderligere tests eller ændringer.

# System info

System info vinduet er et meget komfortabelt og effektivt redskab for installatøren til at teste systemet.

Når systemet startes opretter PC'en forbindelse til centralen og modtager de aktuelle tilstande for hele systemet. System infor kan kun vises hvis en lovlig kode, f. eks. Installatørkode indtastes i kode feltet efter IP adresse Tilstandene opdateres automatisk hver 2. sekund.

Efter start af system info vises den følgende skærm:

#### System overblik

Onlinefunktioner		
Automatisk opdatering: 2 sek. update		Hovedmenu
Sustamoversign Extended Indonese Indonese Outside Alarmed MMPer I	Devision in the second se	
Systemoverson Enneder   indgange   Odgange   Omrader   Alamer   MMTer   (	umradedist.   Alarmyper   Indgangsproni   Bruger   Hospionier   Logs   Service   Bus	1
Databank Oversigt	Ydeevne	
Enheder:         7         fri hukommelse:         6167 kB           Områder:         5         fri disk:         2302 kB           Indgange:         33         fri Flash:         15167 kB           Udgange:         18         Systemstart:         26.10.04.09:18:50           MMI'er:         2         Systemversion:         V 2,50           Bruger:         7         Brugerprofiler:         5           Tidsprofiler:         1         Log størrelse         500	Kontrollér fOTMer: 17 ms Kontrollér CDM: 13 ms Kontrollér total: 16 ms Kontrollér PCif: 2 ms	
Printer: 0 Brugerlog: 500 Indgangsprofit: 10 Servicelog: 500 Alamtyper: 17 Områdetistande: 11		
Spænding på batteri7.3 V PSU Strørm: 0.35 A PSU temperatur: 27°C DC ind: 34.7 V		

Et komplet overblik over systemet vises.

database	Her kan du se hvor mange indgange der er for hver database. Der kan for eksempel ses med det samme, hvor mange indgange, enheder, brugerkoder osv. Der findes i systemet.
overblik	Fri hukommelseskapacitet: viser den aktuelle frie "Random Access Memory" (RAM) System start: dato/tid for systemstart System version: systemets softwareversion
Log størrelse	Hvor mange logninger kan maksimalt gemmes for hver type
PSU info	Aktuel tilstand af centralens strømforsyningsenhed PSU (detaljeret beskrivelse se herunder)
Ydeevne	Information omkring systemhastighed

#### Enheder

a Onlinefu	nktioner							E
Automatisk o	ndatering 2 sek undate							Hovedmenu
Automotisk o	padoling.   = sol apasio							
Systemovers	igt Enheder Indgange Udgange Områder	Alarmer MMI'	er Områdetilst. Al	armtyper Indgangsp	orofil Bruger Tids	profiler Logs Serv	rice Bus	
Nummer	Name	IDno	Address	UnitType	LastPower	Online		
0001	CPU	0	000.000	CPU	00,0V	True		
0002	strømrorsyning	3000	003.823	PSU	1E 11/	True		
0003	Potioningenenel Indgeng Vest	2004	003.132	CDA	15,17	True		
0004	Kodetastatur	3004	004.105	KPD	15,39	True		
20005	INA 1	3005	002.005	INA	15,5V	True		
0007	Temp i Becention	3007	003.030	THS	15,1V	True		
0001	r cmp r r copion	5001	000.000	1110	10,14	The		
1								
								1
								Detaljer

En liste over alle enheder konfigureret i dit brugerprogram. For hver enhed på bussen, vises den sidst målte forsyningsspænding

### PSU

Hvis du vælger en strømforsyningsenhed fra listen, vises den aktuelle status for PSU'en.

Batterispænding	Hver 30. sekund måles spændingen på batterierne
PSU strøm	Total udgangsstrøm for PSU'en
PSU temperatur	Temperaturen for PSU'en
DC ind	aktuel indgangsspænding

PSU graf fra strømforsyning X Dataeksport Tilbage Samlet strøm Batterispænding C Temperatur Indgangsspænding Dagsoversigt 0.6 0.6 0,48 0,48 0,36 0,36 0,24 0,24 0,12 0,12 0 0 15:00:00 00:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00 14:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:01 21:00:00 01:00:00 02:00:00 03:00:00 04:00:00 05:00:00 06:00:00 07:00:00 00:00:80 00:00:60 10:00:01 20:00:00 22:0<u>0:00</u> 23:00:00 Ugeoversigt 0,6 0,6 0,48 0,36 0,24 0,12 0,48 0,36 0,24 0,12 مرا**ل الم** VLH/M 0 26-10-2004 -10-2004 -10-2004 24-10-2004 10-2004 23-10<u>-2004</u> 25-10-2004 5 22 Ŕ Årsoversigt 0,6 0,6 0,48 0,48 0,36 0,36 0,24 0,24 0,12 0,12 0 0 01.01. 16.01. 31.01. 15.02. 01.05. 16.05. 31.05. 15.06. 30.06. 15.07. 30.07. 14.08. 29.08 13.09. 13.10. 28.10. 12.11. 27.11. 12.12. 01.04 16.04. 28.09. 02.03. 17.03.

Med "statistikker" vises en lang kørselsstatistik for alle PSU værdier på grafisk form:

Det øverste område af dette vindue viser en graf for den aktuelle dag, i midten den aktuelle uge og i bunden vises en graf for hele årets værdier.

Disse grafværdier er tilgængelige for alle fire målte PSU værdier.

Denne graf gør dig i stand til at se PSU opladningen på alle enheder med tilbageblik. Eller du kan se evt. strømtab der kan være opstået.

#### THS

Hvis en THS enhed vælges fra enhedslisten, vil system info programmet vise dig ét års målt data i tre grafer med forskellige tidsskalaer for temperatur og luftfugtighed:



### Indgange

Indgangslisten viser alle indgange i systemet med den sidst målte indgangsimpedans og med den aktuelle tilstand. Du kan ligeledes eksekvere en måling af indgangsimpedansen for en valgt enhed manuelt ved at klikke på "aflæs indgangsværdier".

#### Udgange

Udgangslisten viser alle udgange i systemet med dets nuværende tilstand. I dette vindue kan du også indstille alle udgange manuelt ved at klikke på "til", "fra" eller "blink" for at teste funktionen. Når du forlader system info programmet, vil alle udgangstilstande automatisk blive sat tilbage til deres programmerede status.

#### Områder

I områdelisten vises alle systemområder med deres aktuelle tilstand. Områdetilstanden kan ændres manuelt til en ny tilstand til evt. test formål.

#### Service

Servicevinduet giver et systemoverblik. Det nuværende serviceniveau vises og kan ændres direkte i dette vindue.

Ligeledes vises en liste over alle åbne indgange og alle områdetilstande.

På højre side af vinduet kan de forskellige logtyper vælges og vises.

Alt information i dette vindue opdateres i løbende på PC skærmen.

#### Bus

Busvinduet gør dig i stand til at skanne bussen og finde ud af hvilke enheder er tilsluttet bussen. Listen vil også vise enheder, som endnu ikke er konfigureret i brugerprogrammet. De ukonfigurerede enheder kan tilføjes en kunde konfiguration

# Loader funktioner

Konfigurationssoftwaren etablerer en forbindelse til NOXloader programmet på CPU'en. Dette vindue stiller nogle specielle funktioner til din rådighed:

3 Loader			
Central Loader Version 0,92 \SramDisk Name	Grösse Datum	Opdater Fil	Filfunktioner  Lokalt overførselsmappe:  Config.txt  Slet
ADH-7. dat ADT-7. dat AreaStates.txt config.txt error.txt LogdAam.txt Logdser.txt PSU-2.AC.txt PSU-2.AC.txt PSU-2.AC.txt PSU-2.Power.txt PSU-2.Temp.txt wartung.txt	420 26.10.2004 13 2441 26.10.2004 13 28 26.10.2004 13 1912 26.10.2004 13 303 21.10.2004 13 18006 26.10.2004 13 12346 26.10.2004 13 3179 26.	48:10 Slet 48:10 Omdøb 34:12 48:10 48:10 48:10 48:10 48:10 48:10 48:10 48:10 48:10 48:10 34:1	
			Angiv ny IP-adresse         IP-adresse:       010.010.011.011         Undernet:       255.255.255.000         Gateway:       000.000.000         IP adresse 10.x.y.z:         Anvender du x<100. Ved x>=100, da må z<100 blive!         IP adresse 192.168.y.z:         Anvender du z<101!
Fri hukommelse: 6085 kB (Maksimum: 17998 kB)		For alle andre adresser bliver funktionsgarantien ikke overtaget!	

Enkeltfiler kan overføres fra din PC's overførselsmappe (undermappe i konfigurationsprogram mappen \NOX\transfer) til CPU hukommelsen og modsat.

## Tildeling af en individuel IP-adresse i centralen

Hvis systemet integreres ind i et eksisterende netværk, kan det være nødvendigt at ændre IP-adressen for centralen.

Bed om en fri IP-adresse fra netværksadministratoren!

IP-adresse	Ny IP-adresse som skal sættes		
	Standard adressen for din central er 10.10.11.11		
Undernet	Undernetmaske svarende til netværksadministratorens		
	tildeling Standard undernet: 255.255.255.0		
Gateway	Standard Gateway svarende til netværksadministratorens		
	tildeling. Skal centralen tilgås udefra. Skal routerens adresse		
	sættes her. Hvis ikke, bruges gateway: 000.000.000.000		

Efter at der er foretaget ændringer af disse værdier, vil de nye indstillinger blive overført centralen og gemt. For at aktivere de nye indstillinger skal systemets CPU genstartes (tryk på reset knappen på CPU-printet). Vent 30 sekunder fra ændringerne er blevet indført før der genstartes!

# FAQ – ofte stille spørgsmål

Sp: Er der en begrænsning på antallet af områder, brugere osv?

Sv: Nej, der er ikke nogen reel begrænsning. Antallet begrænses kun af enhedens hukommelse. Det afhænger af hvor meget hukommelse der er til rådighed, kontroller dette i system info: systemoverblik bjælken.

Sp: Jeg kan ikke få forbindelse fra mit konfigurationssoftware til centralen. Hvad gør jeg forkert?

Sv: Dit eget netkort på PC'en skal have en IP-adresse i nærheden af centralens. F. eks. 010.010.011.012. eller i det mindste skal de første 3 tal sæt være ens med centralen. Kontroller om du har indtastet den korrekte IP-adresse på din central i IP tekstboksen i hovedmenuen. Hvis der ikke er forbindelse; gå ind i kommandoprompten på din PC og prøv at "pinge" centralen:



Hvis du kan se en respons, er basis netværksforbindelsen ok. Prøv at genstarte dit system.

Se i betjeningspanelets menu Service, System info. Der står centralens IP adresse. Kontrollér om det er den som du tror det er.

Lysdiode på centralen. D1 skal lyse fast. Dette indikerer netværksforbindelse. Lysdiode D2 blinker med ca. 1 sec. interval. Dette indikerer kommunikation.